

Kubota®

www.kubota.co.jp

Copyright © 2011 by Kubota Corporation. All rights reserved


DC-70G

图解零件表
ILLUSTRATED PARTS LIST

KUBOTA

型号
MODEL DC-70G

联合收割机
COMBINE



Kubota
久保田农业机械(苏州)有限公司

97900-00950
7月 2011
JUL.

注意事项

- 使用本零件表时，请注意以下事项。
- 1. 订购零件时，请使用本零件表检查确认零件的数量和零件的名称。
 - 2. 需要修理时，请参照本零件表中的插图。
 - 3. 本零件表如有变更，恕不另行通知。

NOTICE

- This Parts List is for the following purposes.
- 1. When ordering parts, check with this Parts List to confirm the part number and the name of parts.
 - 2. When making repairs, refer to the illustrations in this Parts List.
 - 3. This Parts List is subject to change without notice.

KALPIS.No.		CFK1000011
BLOCK No.	LINE No.	A(1)
01	01 (ENG.)	1G633-13000 V2403-M-DI-TE2-CSKC1
02	01	5T076-10009 DC-70G-JAPARTS
	02	5T076-10020 DC-70G-T/M
	03	5T078-00000 DC-70G


变更通知No. DESIGN CHANGE No.
1G700－1421
5T051－0935
5T078－0108

使用说明 INSTRUCTIONS

①
010200 活塞 / 曲轴
PISTON / CRANKSHAFT

②
{B}
{B}

⑩ → 机器序列号 ; A: ≤15000, B: 14000 至 15000



序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 / 机器序列号 Q'TY / S.No.		互换 I.C.	备注 REMARKS
				A	B		
010	15800-0000-0	活塞	PISTON	1 ≤15000	-	↔	例-1 {Example-1}
010	15800-0000-2	活塞	PISTON	1 ≥15001	-	↔	
020	15800-1000-0	活塞销	PIN, PISTON	1 ≤15000	-	↔	例-2 {Example-2}
020	15800-1000-2	活塞销	PIN, PISTON	1 ≥15001	-	↔	
030	15800-2000-0	活塞环组件	ASSY PISTON RING	1 ≤15000	-	↔	例-3 {Example-3}
030	15830-2000-0	活塞环组件	ASSY PISTON RING	1 ≥15001	-	↔	

- ① 图解号 表示与各图解名称相对应的代号。
- ② 有关姊妹型号的说明 表示姊妹型号的类型和标记，并提示这些姐妹样式在本书中的相关页码。
- ③ 组件 同一组装配组件，是以用虚线括号囊括起来识别。
- ④ 点 表示该零件不单独出售。购买时，须订购包含有该零件的整套组件(序号为 050)。
- ⑤ 序号 序号是指为零部件分解图上的零件所配定的代号。通过参照零件列表中的相同序号，即可确认这些零件代号并获取相关零件的信息。
- ⑥ 型号名 在此栏目中表示基本型号名。其他可适用的型号名则在“备注”栏目(⑨)中表示。
- ⑦ 机器序列号 表示一组体现设计变化的序列编号。

发动机序列号

7 J 0001

7 K A001

后4位以数字或以字母(A 到 Z)和数字的组合来表示(从 0001 至最大值 Z999)。
倒数第 5 位 字母(生产月份)。

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A,B	C,D	E,F	G,H	J,K	L,M	N,P	Q,R	S,T	U,V	W,X	Y,Z

倒数第 6 位 字母或数字(生产年份)。

年份	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B

- ⑧ 互换 表示在经过设计调整后新旧零件之间有无互换性。
 例-1 记号“←”表示新零件可以替代旧零件使用，而相反则不可。
 零件号为 15800-0000-0 的零件适用于序列号为 15000 以下的机器。
 零件号为 15800-0000-2 的零件适用于所有序列号的机器。
 例-2 记号“≠”表示新旧零件不可以相互替代使用。
 零件号为 15800-1000-0 的零件适用于序列号为 15000 以下的机器。
 零件号为 15800-1000-2 的零件适用于序列号为 15001 以上的机器。
 例-3 记号“↔”表示新旧零件可以相互替代使用。
 零件号为 15800-2000-0 和 15830-2000-0 的零件均适用于所有序列号的机器。
- ⑨ 备注 1 在此栏目中，注明其他可适用的型号名，尺寸以及特定事项。下列记号和缩写形式在本书中通篇使用。
 29*12.00-15 ... 轮胎尺寸 sq.m ... m² sq.mm ... mm²
 cu.m ... m³ cu.mm ... mm³ D ... 直径 L ... 长度
 OLD ... 旧部件 Standard(STD) ... 标准 SET ... 组套 T ... 齿数
 SUITABILITY ... 适宜 ACCESSORIES ... 标准附件 OPTION ... 选择
 THRESHING ... 脱粒 HOPPER ... 粮箱 REEL/FEEDER ... 盘/馈线
 Y ... 油菜籽型 GRAIN TANK ... 粮箱 FRONT ... 前
- ⑩ 备注 2 下列表示方式在各图解的注释中使用。
 机器序列号的表示方式如下。
 ≤15000(～15000) 15000 以下的机器序列号。
 ≥15001(15001～) 15001 以上的机器序列号。
 14000 to 15000 从 14000 至 15000 之间的机器序列号。
 对于某些型号，上述表示方式也可使用于备注1(⑨)。
- ⑪ 虚像图号 表示以虚拟图像显示的零件的图号。带有“XX”的虚像图号，说明该零件具有两个或两个以上的形状。其形状取决于机器的姐妹机型的生产模式或地段。

- ① Fig. No. Represents No. corresponding to each group name.
- ② Specifications The types and destinations of sister models are indicated. These indications are given to (for sister models) tell their relevant pages in this book.
- ③ Components The components of an assembly are identified by a bracket of dotted lines.
- ④ Point Indicates that the parts is not sold independently.
The assembly (Ref.No.050) containing the part needs to be ordered.
- ⑤ REF. No. Reference numbers are assigned to parts in the illustration. The code number of a part in the illustration can be identified by referring to the same reference number in the parts list.
- ⑥ Model name The name of the basic model is indicated in this column. Other applicable models are indicated on the "REMARKS" column ⑨.
- ⑦ S. No. Indicates a group of serial numbers to which a design change is applied.
(serial No.)

Engine Serial No.

7 J 0001

7 K A001

Lower 4 digits in Numerals or Alphabetical letter (A to Z) and Numerals (start 0001 to max Z999).

5th digit Alphabetical letter (Month of manufacture).

Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A,B	C,D	E,F	G,H	J,K	L,M	N,P	Q,R	S,T	U,V	W,X	Y,Z

6th digit Numerals or Alphabetical letter (Year of manufacture).


Year	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B

- ⑧ I. C. Indicates the interchangeability of parts due to design change.
(interchangeability)
- Example-1 ← indicates that a new part can replace an old part, but not vice versa.
15800-0000-0 is applicable to the first serial number to S. No. 15000.
15800-0000-2 is applicable to the first serial number and above.
- Example-2 ≠ indicates that the new and old parts are not interchangeable.
15800-1000-0 is applicable to the first serial number to S. No. 15000.
15800-1000-2 is applicable to S. No. 15001 and above.
- Example-3 ↔ indicates that the new and old parts are interchangeable. Both 15800-2000-0 and 15830-2000-0 are applicable to the first serial number and above.
- ⑨ REMARKS 1 In this column, enter other applicable model names, dimensions and other special items.
The following symbols and abbreviations are used throughout this book.
29*12.00-15 ... Tire size sq.m ... m² sq.mm ... mm²
cu.m ... m³ cu.mm ... mm³ D ... Diameter L ... Length
W/G No. ... Whole goods number.
STD ... Standard / SET ... Set sale / T ... Teeth
OLD ... Old parts, old shapes or old models
NEW ... New parts, new shapes or new models
Y ... RAPESEED TYPE

- ⑩ REMARKS 2 The following expressions are used in NOTE for each group.
Machines' serial numbers are indicated as follows.
 <=15000 Serial number below 15000.
 >=15001 Serial number above 15001.
 14000 to 15000 Serial number 14000 to 15000.
For some models, the above expressions may also be used REMARKS 1 ⑨.
- ⑪ Fig. No. Indicates the numbers of figures for the parts that are shown in virtual images.
(virtual images) A figure numbers with XX means that there are two or more figures depending on the sister models or the production lots.


联合收割机序列编号

如下所示，在联合收割机机身的相应位置标有联合收割机的型号，编号和发动机的号码。请注意，对于不同机型，其号码铭牌的位置也有可能不同。请确认您的联合收割机的机型。




KUBOTA	
COMBINE	HARVESTER
TYPE	
MODEL	
SERIAL NO.	
MADE IN THAILAND	
SIAM KUBOTA TRACTOR CO., LTD	

1ASAAAHAP093A



(1) 发动机的号码




(1) 联合收割机序列编号

SERIAL NUMBER


The model name, machine number and engine number of this product are described in their respective positions, as shown below. Note that their positions may be different depending on the specifications.

Check the specifications of the product.




KUBOTA	
COMBINE	HARVESTER
TYPE	
MODEL	
SERIAL NO.	
MADE IN THAILAND	
SIAM KUBOTA TRACTOR CO., LTD	

1ASAAAHAP093A



(1) Engine serial number



(1) Combine serial number

目 录

[V2403-M-DI-TE2-CSKC1]

000100 曲轴箱	1
000200 机油盘	2
000300 油缸头	3
000400 齿轮箱	4
000500 顶盖	5
000600 机油滤清器	6
000700 油量表	7
000800 油泵	8
010000 主轴承箱	9
010100 凸轮轴和中间齿轮轴	10
010200 活塞和曲柄轴	11
010300 飞轮	13
010500 燃油凸轮轴和调速器轴	14
020000 怠速限制装置	15
020100 熄火电磁阀	16
020200 喷射泵	17
020500 调速板	18
020601 喷油嘴座	19
020602 超流管	20
021200 叉杆（调速器）	21
050000 进出水法兰和节温器	22
050100 水泵	23
050400 风扇	24
060000 气门和摇臂	25
060100 进气歧管	26
060200 排气歧管	27
060600 涡轮增压器	28
061000 油管（涡轮增压器）	29
070200 机油冷却器	30

[DC-70G]

130400 燃油箱	31
130500 燃油滤清器[组成部分]	32
130801 燃油管 1	33
130802 燃油管 2	34
130900 油水分离器[组成部分]	35
150200 散热器	36
150300 水管	37
150500 储备蓄水箱	38
160300 空气滤清器	39
160500 消音器	40
162000 初滤器	41
501000 交流发电机	42
502000 交流发电机[组成部分]	43
505000 起动机	44
506000 起动机[组成部分]	45
511000 蓄电池	46

[V2403-M-DI-TE2-CSKC1]

521000 发动机开关	47
--------------------	----

[DC-70G]

522800 机体继电器	48
523000 驾驶舱开关	49

[DC-70G-GRAIN TANK]

526000 开关(储粮罐)	50
526100 继电器(储粮罐)	51

[DC-70G]

531000 前面板	52
541001 工作灯(机体)	53

[DC-70G-THRESHING]

541002 工作灯(脱粒)	54
----------------------	----

[DC-70G-GRAIN TANK]

541003 工作灯(储粮罐) 1	55
541004 工作灯(储粮罐) 2	56

[DC-70G-REEL/FEEDER]

541005 工作灯(离合器)	57
-----------------------	----

[DC-70G]

571000 电缆束(机体)	58
----------------------	----

[DC-70G-THRESHING]

572000 电缆束(脱粒)	59
----------------------	----

[DC-70G-GRAIN TANK]

573000 电缆束(储粮罐)	60
-----------------------	----

[DC-70G-REEL/FEEDER]

577000 电缆束(防尘风扇)	61
------------------------	----

[DC-70G]

A01000 反滑轮	62
------------------	----

A01400 张紧(移动)	63
---------------------	----

A11000 传动箱	64
------------------	----

A11100 传动箱内 1	65
---------------------	----

A11200 传动箱内 2	66
---------------------	----

A11300 传动箱内 3	67
---------------------	----

A11400 传动箱内 4	68
---------------------	----

A20100 刹车内部	69
-------------------	----

A22000 HST 输入轴	70
----------------------	----

B10800 机油冷却器	71
--------------------	----

B11000 HST	72
------------------	----

B11100 HST[组成部分] 1	73
--------------------------	----

B11200 HST[组成部分] 2	74
--------------------------	----

B11300 HST[组成部分] 3	75
--------------------------	----

B23000 液压组件	76
-------------------	----

B23100 液压组件 [组成部分]	77
--------------------------	----

B23300 液压组件(储粮罐)	78
------------------------	----

B23400 液压组件(储粮罐)[组成部分]	79
------------------------------	----

B24500 丰收缸	80
------------------	----

B24600 丰收缸[组成部分]	81
------------------------	----

B24700 机(筒)	82
-------------------	----

B24800 卸料机汽缸 [零件]	83
-------------------------	----

B26000 离合器缸	84
-------------------	----

B26100 离合器缸[组成部分]	85
-------------------------	----

B50400 液压泵	86
------------------	----

目 录

B50500 液压泵[组成部分]	87	H40000 脱粒滚筒轴	136
B50600 液压软管(罐)	88	H40200 脱粒齿	137
B70000 油压软管 1	89	H40300 凹板筛	138
B70100 油压软管 2	90	H41000 脱粒滚筒驱动齿轮组件	139
B70200 油压软管 3	91	H41100 脱粒滚筒驱动轴	140
B70300 油压软管 4	92	H42100 脱粒滚筒拉力臂	141
B70400 油压软管 5	93	H60000 脱粒机罩	142
B70500 油压软管(机)	94	H60200 粉尘载阀	143
B72000 排油管	95	H80000 清选风机轴	144
C00100 主框架	96	H80300 扬谷器箱	145
C00200 甲板	97	H80401 摇轴(左)	146
C00500 发动机底座	98	H80402 摇轴(右)	147
C01400 工具箱	99	H80700 摆动张力臂	148
C10000 履带	100	H90300 晶粒分子筛	149
C10101 左侧支重轮	101	H92001 筛箱	150
C10102 右侧支重轮	102	H92002 筛子	151
C10301 左侧张力框架	103	H92100 筛箱布	152
C10302 右侧张力框架	104	J01000 谷粒螺旋轴	153
C10401 左侧履带牵引装置	105	J01100 谷粒锥形齿轮箱	154
C10402 右侧履带牵引装置	106	J01200 谷粒垂直螺旋杆	155
C10501 左侧驱动辊	107	J01500 谷粒输送张紧臂	156
C10502 右侧驱动辊	108	J01600 再筛选螺旋轴	157
D60100 主变速杆	109	J01700 再筛选驱动链条箱	158
D60300 转向器	110	J01800 再筛选驱动箱	159
D60500 丰收离合器控制杆	111	J01900 再筛选锥齿轮箱	160
D60700 加速器杆	112	J02000 再筛选垂直螺旋杆	161
D60800 脱粒离合器控制板	113	J20700 开闭盖	162
D61000 主变速手柄	114	J20800 脱粒封面(前/后)	163
D61100 副变速手柄	115	J20900 脱粒封面(一侧)	164
D62000 刹车踏板	116	J80000 标签(脱粒)	165
D63400 丰收移动臂	117	[DC-70G-GRAIN TANK]	
E60000 运行框架	118	K00100 储粮罐	166
E60100 操作面板	119	K00300 净化管	167
E60300 座椅	120	K00600 粮箱锁	168
E60400 防尘盖 1	121	K10100 储罐后盖	169
E60600 防尘盖 2	122	K10500 罐(下部)	170
E60900 后视镜	123	K18000 粮箱(驱动器箱)	171
E75000 顶篷	124	K20000 机(箱 1)	172
G90100 标签(机体)	125	K20100 罐(螺丝轴)	173
G95000 标准附件	126	K20200 尾气快门	174
[DC-70G-THRESHING]		K20500 纵向螺旋轴	175
H00101 脱粒框架(上)	127	K20600 发动机	176
H00102 脱离框架(下)	128	K20900 安装框架	177
H01000 清选风机板	129	K23000 机(箱 2)	178
H01100 风向板	130	K23400 传动轴	179
H01200 进口板	131	K24000 机(箱 3)	180
H02000 喷粉罩	132	K30000 机体	181
H30600 脱粒张力臂	133	K30300 机(固定件)	182
H30700 丰收张力组件	134	K31500 粮箱(驱动器)	183
H31300 丰收杆	135	K31700 罐(离合器)	184

目 录

K80000 标签(储粮罐)	185
[DC-70G-REEL/FEEDER]	
U00300 尖端	186
U00400 盘(中心轴)	187
U01100 盘(调节器)	188
U01200 盘(架)	189
U10700 张紧臂	190
U20000 丰收框架	191
U20200 丰收框架罩	192
U21000 螺旋鼓	193
U21100 螺旋滚筒轴	195
U21200 螺旋鼓链	196
U21700 钩爪轴	198
U23100 丰收传动轴	199
U30100 割刀驱动臂	200
U30600 割刀驱动轴	201
U40000 割刀	202
U40200 分压器(左)	203
U40300 分压器(右)	204
U70300 盘(移动缸)	205
U70500 盘移动缸[组成部分]	206
U75000 馈线框架	207
U75100 馈线罩	208
U75300 馈线风扇罩	209
U76000 馈线传动轴	210
U76100 馈线传动链	211
U76300 馈线链	212
U76600 馈线滚筒	213
U90100 标签(盘/馈线)	214
■ 零件号索引	215

CONTENTS

[V2403-M-DI-TE2-CSKC1]		[DC-70G]	
000100 CRANK CASE	1	522800 BODY RELAY	48
000200 OIL PAN	2	523000 COCKPIT SWITCH	49
000300 CYLINDER HEAD	3	[DC-70G-GRAIN TANK]	
000400 GEAR CASE	4	526000 SWITCH (GRAIN TANK)	50
000500 HEAD COVER	5	526100 RELAY (GRAIN TANK)	51
000600 OIL FILTER	6	[DC-70G]	
000700 DIPSTICK AND GUIDE	7	531000 FRONT PANEL	52
000800 OIL PUMP	8	541001 WORK LIGHT (BODY)	53
010000 MAIN BEARING CASE	9	[DC-70G-THRESHING]	
010100 CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT	10	541002 WORK LIGHT (THRESHING)	54
010200 PISTON AND CRANKSHAFT	11	[DC-70G-GRAIN TANK]	
010300 FLYWHEEL	13	541003 WORK LIGHT (GRAIN TANK) 1	55
010500 FUEL CAMSHAFT AND GOVERNOR SHAFT	14	541004 WORK LIGHT (GRAIN TANK) 2	56
020000 IDLE APPARATUS	15	[DC-70G-REEL/FEDER]	
020100 STOP SOLENOID	16	541005 WORK LIGHT (HARVEST)	57
020200 INJECTION PUMP	17	[DC-70G]	
020500 SPEED CONTROL PLATE	18	571000 WIRE HARNESS (BODY)	58
020601 NOZZLE HOLDER	19	[DC-70G-THRESHING]	
020602 OVER FLOW PIPE	20	572000 WIRE HARNESS (THRESHING)	59
021200 FORK LEVER (GOVERNOR)	21	[DC-70G-GRAIN TANK]	
050000 WATER FLANGE AND THERMOSTAT	22	573000 WIRE HARNESS (GRAIN TANK)	60
050100 WATER PUMP	23	[DC-70G-REEL/FEDER]	
050400 COOLER FAN	24	577000 WIRE HARNESS (DUSTPROOF FAN)	61
060000 VALVE AND ROCKER ARM	25	[DC-70G]	
060100 INLET MANIFOLD	26	A01000 COUNTER PULLEY	62
060200 EXHAUST MANIFOLD	27	A01400 TENSION (TRAVEL)	63
060600 TURBO CHARGER	28	A11000 TRANSMISSION CASE	64
061000 OIL PIPE (TURBO CHARGER)	29	A11100 TRANSMISSION CASE INSIDE 1	65
070200 OIL COOLER	30	A11200 TRANSMISSION CASE INSIDE 2	66
[DC-70G]		A11300 TRANSMISSION CASE INSIDE 3	67
130400 FUEL TANK	31	A11400 TRANSMISSION CASE INSIDE 4	68
130500 FUEL FILTER [COMPONENT PARTS]	32	A20100 BRAKE INSIDE	69
130801 FUEL PIPE 1	33	A22000 HST INPUT SHAFT	70
130802 FUEL PIPE 2	34	B10800 OIL COOLER	71
130900 SEPARATOR [COMPONENT PARTS]	35	B11000 HST	72
150200 RADIATOR	36	B11100 HST [COMPONENT PARTS] 1	73
150300 WATER PIPE	37	B11200 HST [COMPONENT PARTS] 2	74
150500 RESERVE TANK	38	B11300 HST [COMPONENT PARTS] 3	75
160300 AIR CLEANER	39	B23000 HYDRAULIC UNIT	76
160500 MUFFLER	40	B23100 HYDRAULIC UNIT [COMPONENT PARTS]	77
162000 PRE-CLEANER	41	B23300 HYDRAULIC UNIT (GRAIN TANK)	78
501000 ALTERNATOR	42	B23400 HYDRAULIC UNIT (GRAIN TANK) [COMPONENT PARTS]	79
502000 ALTERNATOR [COMPONENT PARTS]	43	B24500 HARVEST CYLINDER	80
505000 STARTER	44	B24600 HARVEST CYLINDER [COMPONENT PARTS]	81
506000 STARTER [COMPONENT PARTS]	45	B24700 UNLOADER CYLINDER	82
511000 BATTERY	46		
[V2403-M-DI-TE2-CSKC1]			
521000 ENGINE SWITCH	47		


CONTENTS

B24800	UNLOADER CYLINDER [COMPONENT PARTS]	83	H00102	THRESHING FRAME(LOWER)	128
B26000	CLUTCH CYLINDER	84	H01000	WINNOWER PLATE	129
B26100	CLUTCH CYLINDER [COMPONENT PARTS]	85	H01100	WIND DIRECTION PLATE	130
B50400	HYDRAULIC PUMP	86	H01200	INLET PLATE	131
B50500	HYDRAULIC PUMP [COMPONENT PARTS]	87	H02000	DUSTING COVER	132
B50600	HYDRAULIC TANK	88	H30600	THRESHING TENSION ARM	133
B70000	HYDRAULIC HOSE 1	89	H30700	HARVEST TENSION ARM	134
B70100	HYDRAULIC HOSE 2	90	H31300	HARVEST REVERSAL LEVER	135
B70200	HYDRAULIC HOSE 3	91	H40000	THRESHING CYLINDER SHAFT	136
B70300	HYDRAULIC HOSE 4	92	H40200	THRESHING CYLINDER TOOTH	137
B70400	HYDRAULIC HOSE 5	93	H40300	CONCAVE	138
B70500	HYDRAULIC HOSE (UNLOADER)	94	H41000	THRESHING CYLINDER DRIVE CASE	139
B72000	OIL DRAIN HOSE	95	H41100	THRESHING CYLINDER DRIVE SHAFT	140
C00100	MAIN FRAME	96	H42100	THRESHING CYLINDER TENSION ARM	141
C00200	DECK	97	H60000	THRESHING BONNET	142
C00500	ENGINE BASE	98	H60200	DUST CARRYING VALVE	143
C01400	TOOL BOX	99	H80000	WINNOWER SHAFT	144
C10000	CRAWLER	100	H80300	WINNOWER CASE	145
C10101	TRACK ROLLER LH	101	H80401	ROCKING SHAFT(LEFT)	146
C10102	TRACK ROLLER RH	102	H80402	ROCKING SHAFT(RIGHT)	147
C10301	TENSION FRAME LH	103	H80700	ROCKING TENSION ARM	148
C10302	TENSION FRAME RH	104	H90300	GRAIN SIEVE	149
C10401	CRAWLER GUIDE LH	105	H92001	SIEVE CASE	150
C10402	CRAWLER GUIDE RH	106	H92002	SIEVE	151
C10501	DRIVE ROLLER LH	107	H92100	SIEVE CASE CLOTH	152
C10502	DRIVE ROLLER RH	108	J01000	FIRST HORIZONTAL AUGER SHAFT	153
D60100	MAIN SHIFT LEVER (HST ROD)	109	J01100	FIRST BEVEL GEAR CASE	154
D60300	STEERING	110	J01200	FIRST VERTICAL AUGER SHAFT	155
D60500	HARVEST CLUTCH LEVER	111	J01500	FIRST TENSION ARM	156
D60700	ACCELERATOR LEVER	112	J01600	SECOND HORIZONTAL AUGER SHAFT	157
D60800	THRESHING CLUTCH LEVER	113	J01700	SECOND DRIVE CHAIN CASE	158
D61000	MAIN SP-CHANGE LEVER/RESTRAINT LEVER	114	J01800	SECOND CASE	159
D61100	RANGE GEAR SHIFT LEVER	115	J01900	SECOND BEVEL GEAR CASE	160
D62000	BRAKE PEDAL	116	J02000	SECOND VERTICAL AUGER SHAFT	161
D63400	HARVEST ELEVATOR ARM	117	J20700	OPEN-CLOSE COVER	162
E60000	OPERATION FRAME	118	J20800	THRESHING COVER(FRONT/BACK)	163
E60100	OPERATION PANEL	119	J20900	THRESHING COVER(SIDE)	164
E60300	SEAT	120	J80000	LABEL(THRESHING)	165
E60400	DUSTPROOF COVER 1	121	[DC-70G-GRAIN TANK]		
E60600	DUSTPROOF COVER 2	122	K00100	GRAIN TANK	166
E60900	REARVIEW MIRROR	123	K00300	CLEANING PORT	167
E75000	CANOPY	124	K00600	TANK LOCK	168
G90100	LABEL(BODY)	125	K10100	TANK COVER REAR	169
G95000	ACCESSORIES	126	K10500	TANK COVER UNDER	170
[DC-70G-THRESHING]			K18000	TANK DRIVE CASE	171
H00101	THRESHING FRAME(UPPER)	127	K20000	UNLOADER CASE 1	172
			K20100	TANK SCREW SHAFT	173
			K20200	EXHAUST SHUTTER	174
			K20500	VERTICAL AUGER SHAFT	175
			K20600	UNLOADER MOTOR	176

CONTENTS

K20900	MOUNTING FRAME	177
K23000	UNLOADER CASE 2	178
K23400	TRANSMISSION SHAFT	179
K24000	UNLOADER CASE 3	180
K30000	UNLOADER	181
K30300	UNLOADER STAY	182
K31500	TANK DRIVE	183
K31700	TANK CLUTCH	184
K80000	LABEL (GRAIN TANK)	185
[DC-70G-REEL/FEEDER]		
U00300	TINE	186
U00400	REEL CENTER SHAFT	187
U01100	REEL ADJUSTMENT	188
U01200	REEL FRAME	189
U10700	TENSION ARM	190
U20000	HARVEST FRAME	191
U20200	HARVEST FRAME COVER	192
U21000	AUGER DRUM	193
U21100	AUGER DRUM SHAFT	195
U21200	AUGER DRUM CHAIN	196
U21700	FINGER SHAFT	198
U23100	HARVEST DRIVE SHAFT	199
U30100	CUTTING BLADE DRIVE ARM	200
U30600	CUTTING BLADE DRIVE SHAFT	201
U40000	CUTTING BLADE	202
U40200	DIVIDER(LEFT)	203
U40300	DIVIDER(RIGHT)	204
U70300	REEL ELEVATOR CYLINDER	205
U70500	REEL ELEVATOR CYLINDER [COMPONENT PARTS]	206
U75000	FEEDER FRAME	207
U75100	FEEDER COVER	208
U75300	FEEDER FAN COVER	209
U76000	FEEDER DRIVE SHAFT	210
U76100	FEEDER DRIVE CHAIN	211
U76300	FEEDER CHAIN	212
U76600	FEEDER DRUM	213
U90100	LABEL(REEL/FEEDER)	214
■	NUMERICAL INDEX	215


按功能划分的目录



标签

标准附件

SECTION CONTENTS






LABELS

ACCESSORIES

[带图解目录的阅读方法]

图解示例

发动机 ← 步骤 1			
Fig.No. 000100 曲轴箱 	Fig.No. 000200 油盘 	Fig.No. 000300 汽缸头 	← 步骤 2 ← 步骤 3 ← 步骤 4
Fig.No. 000500 汽缸头盖	Fig.No. 010000 主轴承箱	Fig.No. 010100 凸轮轴和中间齿轮轴	Fig.No. 010200 活塞和曲柄轴

步骤 1：表示“按功能划分的目录”中的项目名。

步骤 2：表示在本文中所配定的图解号。

（图解号 ... 000300）

步骤 3：表示相应的图解名称。




步骤 4：表示相应的图解内容。

如何检索：

在目录部分选择您要查找的项目。在步骤1中找到相同的项目。在步骤4中找到要查找的部件。在步骤2和步骤3中，参阅组件的页码并检索相应的部件号。

[How to read contents with illustrations]

Illustration example

ENGINE ← STEP1			
Fig.No. 000100 CRANKCASE 	Fig.No. 000200 OIL PAN 	Fig.No. 000300 CYLINDER HEAD 	← STEP2 ← STEP3 ← STEP4
Fig.No. 000500 HEAD COVER	Fig.No. 010000 MAIN BEARING CASE	Fig.No. 010100 CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT	Fig.No. 010200 PISTON AND CRANKSHAFT

STEP1: This indicates the items listed in SECTION CONTENTS.

STEP2: These indicate the figure number given in the text.

(Fig. No...000300)

STEP3: This indicates the group name in the text.

STEP4: This indicates the illustrations of the group in the text.

How to retrieve:

Look at SECTION CONTENTS to select an item you are looking for. In STEP1, find the same item. In STEP4, find the part you are searching. In STEP2 and STEP3, refer to the page of the group and retrieve the part number.

发动机 ENGINE

































Fig.No. 000100 曲轴箱 CRANK CASE 	Fig.No. 000200 机油盘 OIL PAN 	Fig.No. 000300 油缸头 CYLINDER HEAD 	Fig.No. 000400 齿轮箱 GEAR CASE 
Fig.No. 000500 顶盖 HEAD COVER 	Fig.No. 000600 机油滤清器 OIL FILTER 	Fig.No. 000700 油量表 DIPSTICK AND GUIDE 	Fig.No. 000800 油泵 OIL PUMP 
Fig.No. 010000 主轴承箱 MAIN BEARING CASE 	Fig.No. 010100 凸轮轴和中间齿轮轴 CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT 	Fig.No. 010200 活塞和曲柄轴 PISTON AND CRANKSHAFT 	Fig.No. 010300 飞轮 FLYWHEEL 
Fig.No. 010500 燃油凸轮轴和调速器轴 FUEL CAMSHAFT AND GOVERNOR SHAFT 	Fig.No. 020000 怠速限制装置 IDLE APPARATUS 	Fig.No. 020100 熄火电磁阀 STOP SOLENOID 	Fig.No. 020200 喷射泵 INJECTION PUMP 

Fig.No. 020500 调速板 SPEED CONTROL PLATE 	Fig.No. 020601 喷油嘴座 NOZZLE HOLDER 	Fig.No. 020602 超流管 OVER FLOW PIPE 	Fig.No. 021200 叉杆 (调速器) FORK LEVER(GOVERNOR) 
Fig.No. 050000 进出水法兰和节温器 WATER FLANGE AND THERMOSTAT 	Fig.No. 050100 水泵 WATER PUMP 	Fig.No. 050400 风扇 COOLER FAN 	Fig.No. 060000 气门和摇臂 VALVE AND ROCKER ARM 
Fig.No. 060100 进气歧管 INLET MANIFOLD 	Fig.No. 060200 排气歧管 EXHAUST MANIFOLD 	Fig.No. 060600 涡轮增压器 TURBO CHARGER 	Fig.No. 061000 油管 (涡轮增压器) OIL PIPE(TURBO CHARGER) 
Fig.No. 070200 机油冷却器 OIL COOLER 	Fig.No. 160300 空气滤清器 AIR CLEANER 	Fig.No. 160500 消音器 MUFFLER 	Fig.No. 162000 初滤器 PRE-CLEANER 

功效驱动 POWER DRIVE

Fig.No. **A01000**

反滑轮

COUNTER PULLEY





Fig.No. **A01400**

张紧(移动)

TENSION(TRAVEL)



输电 TRANSMISSION

Fig.No. **A11000**

传动箱

TRANSMISSION CASE




Fig.No. **A11100**

传动箱内 1

TRANSMISSION CASE INSIDE 1




Fig.No. **A11200**

传动箱内 2

TRANSMISSION CASE INSIDE 2




Fig.No. **A11300**

传动箱内 3

TRANSMISSION CASE INSIDE 3





Fig.No. **A11400**

传动箱内 4

TRANSMISSION CASE INSIDE 4



离合器/制动器 CLUTCH/BRAKE

Fig.No. **A20100**

刹车内部

BRAKE INSIDE




Fig.No. **D60500**

丰收离合器控制杆

HARVEST CLUTCH LEVER




Fig.No. **D60800**

脱粒离合器控制板

THRESHING CLUTCH LEVER





Fig.No. **D62000**

刹车踏板

BRAKE PEDAL



油压装置 HYDRAULIC SYSTEM































Fig.No. A22000 HST 输入轴 HST INPUT SHAFT 	Fig.No. B10800 机油冷却器 OIL COOLER 	Fig.No. B11000 HST HST 	Fig.No. B11100 HST [组成部分] 1 HST [COMPONENT PARTS] 1 
Fig.No. B11200 HST [组成部分] 2 HST [COMPONENT PARTS] 2 	Fig.No. B11300 HST [组成部分] 3 HST [COMPONENT PARTS] 3 	Fig.No. B23000 液压组件 HYDRAULIC UNIT 	Fig.No. B23100 液压组件 [组成部分] HYDRAULIC UNIT [COMPONENT PARTS] 
Fig.No. B23300 液压组件(储粮罐) HYDRAULIC UNIT (GRAIN TANK) 	Fig.No. B23400 液压组件(储粮罐) [组成部分] HYDRAULIC UNIT (GRAIN TANK) [COMPONENT PARTS] 	Fig.No. B24500 丰收缸 HARVEST CYLINDER 	Fig.No. B24600 丰收缸 [组成部分] HARVEST CYLINDER [COMPONENT PARTS] 
Fig.No. B24700 机(筒) UNLOADER CYLINDER 	Fig.No. B24800 卸料机汽缸 [零件] UNLOADER CYLINDER [COMPONENT PARTS] 	Fig.No. B26000 离合器缸 CLUTCH CYLINDER 	Fig.No. B26100 离合器缸 [组成部分] CLUTCH CYLINDER [COMPONENT PARTS] 

Fig.No. B50400 液压泵 HYDRAULIC PUMP 	Fig.No. B50500 液压泵[组成部分] HYDRAULIC PUMP [COMPONENT PARTS] 	Fig.No. B50600 液压软管(罐) HYDRAULIC TANK 	Fig.No. B70000 油压软管 1 HYDRAULIC HOSE 1 
Fig.No. B70100 油压软管 2 HYDRAULIC HOSE 2 	Fig.No. B70200 油压软管 3 HYDRAULIC HOSE 3 	Fig.No. B70300 油压软管 4 HYDRAULIC HOSE 4 	Fig.No. B70400 油压软管 5 HYDRAULIC HOSE 5 
Fig.No. B70500 油压软管(机) HYDRAULIC HOSE (UNLOADER) 	Fig.No. B72000 排油管 OIL DRAIN HOSE 		
框架 MAIN FRAME			
Fig.No. C00100 主框架 MAIN FRAME 	Fig.No. C00200 甲板 DECK 	Fig.No. C00500 发动机底座 ENGINE BASE 	Fig.No. C01400 工具箱 TOOL BOX 

履带架 TRACK FRAME





Fig.No. C10000 履带 CRAWLER 	Fig.No. C10101 左侧支重轮 TRACK ROLLER LH 	Fig.No. C10102 右侧支重轮 TRACK ROLLER RH 	Fig.No. C10301 左侧张力框架 TENSION FRAME LH 
--	---	--	---






Fig.No. C10302 右侧张力框架 TENSION FRAME RH 	Fig.No. C10401 左侧履带牵引装置 CRAWLER GUIDE LH 	Fig.No. C10402 右侧履带牵引装置 CRAWLER GUIDE RH 	Fig.No. C10501 左侧驱动辊 DRIVE ROLLER LH 
--	--	---	--

Fig.No. C10502 右侧驱动辊 DRIVE ROLLER RH 			
---	--	--	--

操作 OPERATION





Fig.No. D60100 主变速杆 MAIN SHIFT LEVER (HST ROD) 	Fig.No. D60300 转向器 STEERING 	Fig.No. D60700 加速器杆 ACCELERATOR LEVER 	Fig.No. D61000 主变速手柄 MAIN SP-CHANGE LEVER/RESTRAINT LEVER 
---	--	---	--


Fig.No. D61100 副变速手柄 RANGE GEAR SHIFT LEVER	Fig.No. D63400 丰收移动臂 HARVEST ELEVATOR ARM	Fig.No. E60000 运行框架 OPERATION FRAME	Fig.No. E60100 操作面板 OPERATION PANEL
Fig.No. E60300 座椅 SEAT			
外部装饰/室内装饰 EXTERNAL/UPHOLSTERY			
Fig.No. E60400 防尘盖 1 DUSTPROOF COVER 1	Fig.No. E60600 防尘盖 2 DUSTPROOF COVER 2	Fig.No. E60900 后视镜 REARVIEW MIRROR	Fig.No. E75000 顶篷 CANOPY
标签 LABELS			
Fig.No. G90100 标签(机体) LABEL(BODY)	Fig.No. J80000 标签(脱粒) LABEL(THRESHING)	Fig.No. K80000 标签(储粮罐) LABEL (GRAIN TANK)	Fig.No. U90100 标签(盘/馈线) LABEL(REEL/FEEDER)

标准附件 ACCESSORIES

Fig.No. G95000

标准附件

ACCESSORIES



脱粒 THRESHING

Fig.No. H00101

脱粒框架(上)

THRESHING FRAME(UPPER)




Fig.No. H00102

脱离框架(下)

THRESHING FRAME(LOWER)




Fig.No. H01000

清选风机板

WINNOWER PLATE




Fig.No. H01100

风向板

WIND DIRECTION PLATE




Fig.No. H01200

进口板

INLET PLATE




Fig.No. H02000

喷粉罩

DUSTING COVER




Fig.No. H30600

脱粒张力臂

THRESHING TENSION ARM




Fig.No. H30700

丰收张力组件

HARVEST TENSION ARM




Fig.No. H31300

丰收杆

HARVEST REVERSAL LEVER




Fig.No. H40000

脱粒滚筒轴

THRESHING CYLINDER SHAFT




Fig.No. H40200

脱粒齿

THRESHING CYLINDER TOOTH




Fig.No. H40300

凹板筛

CONCAVE


















































Fig.No. H41000 脱粒滚筒驱动齿轮组件 THRESHING CYLINDER DRIVE CASE 	Fig.No. H41100 脱粒滚筒驱动轴 THRESHING CYLINDER DRIVE SHAFT 	Fig.No. H42100 脱粒滚筒拉力臂 THRESHING CYLINDER TENSION ARM 	Fig.No. H60000 脱粒机罩 THRESHING BONNET 
Fig.No. H60200 粉尘载阀 DUST CARRYING VALVE 	Fig.No. H80000 清选风机轴 WINNOWER SHAFT 	Fig.No. H80300 扬谷器箱 WINNOWER CASE 	Fig.No. H80401 摇轴(左) ROCKING SHAFT(LEFT) 
Fig.No. H80402 摇轴(右) ROCKING SHAFT(RIGHT) 	Fig.No. H80700 摆动张力臂 ROCKING TENSION ARM 	Fig.No. H90300 晶粒分子筛 GRAIN SIEVE 	Fig.No. H92001 筛箱 SIEVE CASE 
Fig.No. H92002 筛子 SIEVE 	Fig.No. H92100 筛箱布 SIEVE CASE CLOTH 	Fig.No. J01000 谷粒螺旋轴 FIRST HORIZONTAL AUGER SHAFT 	Fig.No. J01100 谷粒锥形齿轮箱 FIRST BEVEL GEAR CASE 

Fig.No. J01200 谷粒垂直螺旋杆 FIRST VERTICAL AUGER SHAFT 	Fig.No. J01500 谷粒输送张紧臂 FIRST TENSION ARM 	Fig.No. J01600 再筛选螺旋轴 SECOND HORIZONTAL AUGER SHAFT 	Fig.No. J01700 再筛选驱动链条箱 SECOND DRIVE CHAIN CASE 
Fig.No. J01800 再筛选驱动箱 SECOND CASE 	Fig.No. J01900 再筛选锥齿轮箱 SECOND BEVEL GEAR CASE 	Fig.No. J02000 再筛选垂直螺旋杆 SECOND VERTICAL AUGER SHAFT 	Fig.No. J20700 开闭盖 OPEN-CLOSE COVER 
Fig.No. J20800 脱粒封面(前/后) THRESHING COVER(FRONT/BACK) 	Fig.No. J20900 脱粒封面(一侧) THRESHING COVER(SIDE) 		
储粮罐 GRAIN TANK			
Fig.No. K00100 储粮罐 GRAIN TANK 	Fig.No. K00300 净化管 CLEANING PORT 	Fig.No. K00600 粮箱锁 TANK LOCK 	Fig.No. K10100 储罐后盖 TANK COVER REAR 

丰收 HARVEST

Fig.No. U00300 尖端 TINE 	Fig.No. U00400 盘 (中心轴) REEL CENTER SHAFT 	Fig.No. U01100 盘 (调节器) REEL ADJUSTMENT 	Fig.No. U01200 盘 (架) REEL FRAME 
Fig.No. U10700 张紧臂 TENSION ARM 	Fig.No. U20000 丰收框架 HARVEST FRAME 	Fig.No. U20200 丰收框架罩 HARVEST FRAME COVER 	Fig.No. U21000 螺旋鼓 AUGER DRUM 
Fig.No. U21100 螺旋滚筒轴 AUGER DRUM SHAFT 	Fig.No. U21200 螺旋鼓链 AUGER DRUM CHAIN 	Fig.No. U21700 钩爪轴 FINGER SHAFT 	Fig.No. U23100 丰收传动轴 HARVEST DRIVE SHAFT 
Fig.No. U30100 割刀驱动臂 CUTTING BLADE DRIVE ARM 	Fig.No. U30600 割刀驱动轴 CUTTING BLADE DRIVE SHAFT 	Fig.No. U40000 割刀 CUTTING BLADE 	Fig.No. U40200 分压器 (左) DIVIDER(LEFT) 

000100

曲轴箱



A:V2403-M-DI-TE2-CSKC1

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

000300

油缸头
CYLINDER HEAD




A: V2403-M-DI-TE2-CSKC1

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

000400

齿轮箱 GEAR CASE




A:V2403-M-DI-TE2-CSKC1

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	1G840-0402-6	齿轮箱组件	COMP.CASE,GEAR	1		
020	16241-9602-0	塞	PLUG	2		
030	-----	无	BLANK	-		
040	-----	无	BLANK	-		
050	-----	无	BLANK	-		
060	05012-00612	平行销	PIN, STRAIGHT	2		
070	1G701-0413-0	齿轮箱垫片	GASKET,GEAR CASE	1		
080	01754-50830	法兰螺栓	BOLT,FLANGE	1		
090	1A021-9103-0	法兰螺栓	BOLT,FLANGE	7		
100	01754-50875	法兰螺栓	BOLT,FLANGE	1		
110	1G841-9101-0	法兰螺栓	BOLT,FLANGE	2		
120	01754-50885	法兰螺栓	BOLT,FLANGE	4		
130	15241-3695-0	弹簧	SPRING	1		
140	15521-3693-0	旁通阀座	SEAT,VALVE	1		
150	07715-03213	钢珠	BALL	1		
160	15521-7332-0	回水管法兰	FLANGE,WATER RETURN	1		
170	-----	无	BLANK	-		
180	-----	无	BLANK	-		
190	1A021-7333-2	回水管法兰垫片	GASKET,RETURN FLANGE	1		
200	01023-50620	螺栓	BOLT,SEMS	3		
210	15223-8334-0	盖	COVER	1		
220	1G751-8813-0	小时表垫片	GASKET,HOUR METER	1		
230	15221-8821-0	双头螺栓	STUD	4		
240	02056-50060	螺帽	HEX.NUT	4		
250	04512-60060	弹簧垫圈	WASHER, SPRING	4		

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

000500

[illegible]

000600

机油滤清器 OIL FILTER



030

A:V2403-M-DI-TE2-CSKC1

[illegible]


6



A:V2403-M-DI-TE2-CSKC1

[illegible]

010000



A:V2403-M-DI-TE2-CSKC1

[illegible]

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

010100




A: V2403-M-DI-TE2-CSKC1

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

010200 活塞和曲柄轴 PISTON AND CRANKSHAFT



A: V2403-M-D1-TE2-CSKC1

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	1G924-2111-2	活塞	PISTON	4		(H05) 标准
010	1G924-2190-2	活塞	PISTON	4		(H05) +0. 25mm
020	1J860-2105-0	活塞环组件	ASSY PISTON RING	4		标准
020	1J860-2109-0	活塞环组件	ASSY PISTON RING	4		+0. 25mm
030	1A021-2131-0	活塞销	PIN,PISTON	4		
040	1G279-2133-0	卡环	CIR CLIP,INTERNAL	8		
050	1G924-2201-4	连杆总成	ROD,CONNECTING,ASSY	4		
060	1G924-2198-0	活塞销轴套	BUSH,PISTON PIN	4		
070	1J700-2214-0	连杆螺栓	BOLT,CONNECTING ROD	8		
080	17311-2231-2	金属曲柄销	METAL,CRANKPIN	4		标准/组套
080	17311-2297-0	连杆瓦	METAL,CRANKPIN	4		-0. 20mm/组套
080	17311-2298-0	连杆瓦	METAL,CRANKPIN	4		-0. 40mm/组套
090	1G851-2302-0	曲轴组件	COMP.CRANKSHAFT	1		
100	07715-00401	钢珠	BALL 1/4	4		
110	19202-2328-0	曲轴衬套	BUSH,CRANKSHAFT	1		
120	1A021-2411-0	曲轴齿轮	GEAR,CRANKSHAFT	1		
130	05712-00730	导向键	FEATHER KEY	1		
140	15471-2331-2	挡油环	OIL SLINGER	1		
150	19202-2325-0	曲轴套环	COLLAR,CRANKSHAFT	1		
160	04811-10300	O 型密封圈	O RING	1		
170	15221-2336-0	曲轴螺母	NUT,CRANKSHAFT	1		
180	1A091-2347-2	曲柄轴金属件	METAL,CRANKSHAFT	1		标准
180	1A091-2391-0	曲柄轴金属件	METAL,CRANKSHAFT	1		-0. 20mm
180	1A091-2392-0	曲柄轴金属件	METAL,CRANKSHAFT	1		-0. 40mm
190	1A091-2348-2	曲柄轴金属件	METAL,CRANKSHAFT	4		标准/组套
190	1A091-2393-0	曲柄轴金属件	METAL,CRANKSHAFT	4		-0. 20mm/组套
190	1A091-2394-0	曲柄轴金属件	METAL,CRANKSHAFT	4		-0. 40mm/组套
200	1A091-2353-2	止推瓦	METAL, SIDE	2		标准
200	1A091-2395-0	止推瓦	METAL, SIDE	2		+0. 20mm
200	1A091-2396-0	止推瓦	METAL, SIDE	2		+0. 40mm

↔ 新旧部件可替换: ≠ 新旧部件不可替换: ← 新部件可替换旧部件: → 旧部件可替换新部件

010200


活塞和曲柄轴 PISTON AND CRANKSHAFT



A: V2403-M-DI-TE2-CSKC1

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件




1A071-023-12

A:V2403-M-DI-TE2-CSKC1

[illegible]


010500



A:V2403-M-DI-TE2-CSKC1

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\Leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\Rightarrow$ 旧部件可替换新部件

020000




A:V2403-M-DI-TE2-CSKC1

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nleftrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\longleftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\longrightarrow$ 旧部件可替换新部件

020100

熄火电磁阀
STOP SOLENOID



A:V2403-M-DI-TE2-CSKC1

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

020200

喷射泵



A:V2403-M-DI-TE2-CSKC1

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

020500

调速板

SPEED CONTROL PLATE



A:V2403-M-DI-TE2-CSKC1

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

020601

喷油嘴座

NOZZLE HOLDER




A:V2403-M-DI-TE2-CSKC1

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

021200 叉杆 (调速器)
FORK LEVER(GOVERNOR)




A:V2403-M-DI-TE2-CSKC1

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

050000



A:V2403-M-DI-TE2-CSKC1

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

050100

WATER PUMP




A:V2403-M-DI-TE2-CSKC1

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

050400



1G633-042-10

A:V2403-M-DI-TE2-CSKC1

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

060000

VALVE AND ROCKER ARM



A: V2403-M-DI-TE2-CSKC1

--	--

060100

进气歧管 INLET MANIFOLD




A: V2403-M-DI-TE2-CSKC1

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

060200

排气歧管




A:V2403-M-DI-TE2-CSKC1

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

060600




1G934-011-10

A:V2403-M-DI-TE2-CSKC1

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

061000




A:V2403-M-DI-TE2-CSKC1

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

070200

[illegible]

130400





Fig.No.
C001XX

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

130802




A:DC-70G

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

130900

[illegible]

**150200 散热器
RADIATOR**




Fig.No.
E603XX


A: DC-70G

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

150300

水管
WATER PIPE




A: DC-70G

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

160300

空气滤清器 AIR CLEANER




A: DC-70G

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

162000



A:DC-70G

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

501000

交流发电机 ALTERNATOR




A: DC-70G

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

502000 交流发电机[组成部分]
ALTERNATOR [COMPONENT PARTS]




A:DC-70G

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5H669-4250-0	交流发电机总成	ASSY ALTERNATOR	1	60A	
020	5H730-4251-0	交流发电机皮带轮	PULLEY,ALTERNATOR	1		
030	15881-9201-0	螺母	NUT	1		
040	1K411-6402-0	驱动框架总成	ASSY FRAME,DRIVE END	1		
050	16652-6478-0	球轴承	BEARING,BALL	1		
060	15881-6471-0	定位板	PLATE,RETAINER	1		
070	15881-9301-0	半圆头螺钉	SCREW,ROUND HEAD	4		
080	15881-6426-0	贯穿螺栓	BOLT,THROUGH	2		
090	TA043-6404-0	转子	ROTOR	1		
100	15881-6480-0	轴承盖	COVER,BEARING	1		
110	16652-6477-0	球轴承	BEARING,BALL	1		
120	T1065-1561-0	后端架	FRAME,END REAR	1		
130	T1275-1563-0	固定件	HOLDER	1		
140	16652-6431-0	电刷支架	HOLDER,BRUSH	1		
150	15881-6409-0	电刷	BRUSH	2		
160	15881-6433-0	电刷弹簧	SPRING,BRUSH	2		
170	1K531-6460-2	调节器组件	ASSY REGULATOR	1		
180	15881-9303-0	半圆头螺钉	SCREW,ROUND HEAD	6		
190	15881-9304-0	半圆头螺钉	SCREW,ROUND HEAD	1		
200	15881-9104-0	螺栓	BOLT	3		
210	15881-9302-0	半圆头螺钉	SCREW,ROUND HEAD	2		
220	15881-9105-0	螺栓	BOLT	2		
230	T1065-1566-0	后端盖	COVER,END REAR	1		
240	16241-6490-0	绝缘衬套	BUSH,INSULATION	1		
250	15881-9202-0	螺母	NUT	2		
260	14182-9203-0	螺母	NUT	1		
270	17369-6757-0	线夹	CLAMP,CORD	1		
280	15881-6415-0	轴环	COLLAR	1		

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

506000 起动机[组成部分]
STARTER [COMPONENT PARTS]




A:DC-70G

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	17123-6301-6	启动马达组件	ASSY STARTER	1		
020	17123-6308-0	电磁线圈	YOKE	1		
030	15425-6340-0	电刷套件	KIT BRUSH	2		
040	17123-6307-0	电枢	ARMATURE	1		
050	17123-6350-0	轴承	BEARING	1		
060	11460-6350-0	轴承	BEARING	1		
070	17123-6304-0	过速离合器	CLUTCH,OVER RUNNING	1		
080	17311-6328-0	小齿轮	GEAR,PINION	1		
090	19212-6310-0	滚轴	ROLLER	5		
100	11460-6311-0	定位器	RETAINER	1		
110	11460-6327-0	齿轮	GEAR	1		
120	17123-6326-0	齿轮	GEAR	1		
130	17123-6303-0	驱动端框架	FRAME,DRIVE END	1		
140	17123-6320-0	后端架	FRAME,END	1		
150	15425-6339-0	电刷弹簧	SPRING,BRUSH	4		
160	17123-6338-0	电刷支架	HOLDER,BRUSH	1		
170	17123-6314-0	弹簧	SPRING	4		
180	17123-6302-4	电磁开关组件	ASSY SWITCH,MAGNETIC	1		
190	17123-9331-0	螺钉	SCREW	2		
200	17123-9332-0	螺钉	SCREW	2		
210	17123-6332-0	贯穿螺栓	BOLT,THROUGH	2		
220	19212-9713-0	钢珠	BALL	1		
230	11460-6312-0	弹簧	SPRING	1		
240	15511-9666-0	O 型环	O RING	2		
250	16285-6357-0	线缆管	PIPE,DRAIN	1		
260	13963-9201-0	六角螺母	NUT,HEXAGON	1		
270	16285-9201-0	六角螺母	NUT,HEXAGON	1		

↔ 新旧部件可替换： ≠ 新旧部件不可替换； ← 新部件可替换旧部件； → 旧部件可替换新部件

511000



A: DC-70G

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; ∇ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

521000

发动机开关 ENGINE SWITCH




A:V2403-M-DI-TE2-CSKC1

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

522800



A: DC-70G

[illegible]

523000

驾驶舱开关 COCKPIT SWITCH



A: DC-70G

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

526000 开关(储粮罐)
SWITCH (GRAIN TANK)




A:DC-70G-GRAIN TANK

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件


526100

继电器(储粮罐)
RELAY(GRAIN TANK)

A:DC-70G-GRAIN TANK

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

541001



A: DC-70G

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

541002

WORK LIGHT(THRESHING)



5T078-028-10

[illegible]

54

541004


WORK LIGHT (GRAIN TANK) 2



A:DC-70G-GRAIN TANK

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

571000



A: DC-70G

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

572000

WIRE HARNESS(THRESHING)



010

5T078-034-10

A:DC-70G-THRESHING

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

573000

WIRE HARNESS (GRAIN TANK)



FRONT

互换
I.C.

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

577000




Fig.No.
U753XX

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

A01000

反滑轮 COUNTER PULLEY




A : DC-70G

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

A01400




A: DC-70G

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

A11000



5T078-040-11

A: DC-70G

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

A11200

TRANSMISSION CASE INSIDE 2




A: DC-70G

[illegible]


↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

A11300

[illegible]

A11400


TRANSMISSION CASE INSIDE 4




A: DC-70G

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

A20100

[illegible]

A22000



A: DC-70G

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

B10800


机油冷却器 OIL COOLER




A: DC-70G

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件



B11100




A: DC-70G

[illegible]

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\Leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\Rightarrow$ 旧部件可替换新部件

B1 1200




A: DC-70G

[illegible]

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

B1 1300




5T055-101-12

A: DC-70G

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

B23000




A: DC-70G

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

B23100

液压组件 [组成部分]




A: DC-70G

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

B23300




A: DC-70G

[illegible]

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\Leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\Rightarrow$ 旧部件可替换新部件

B23400




5T078-130-10

A: DC-70G

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	YW600-0010-0	液压设备	HYDRAULIC UNIT	1		
020	31351-3793-0	溢流阀座	SEAT,RELIEF VALVE	1		
030	YT450-0022-0	提升阀	POPPET,RELIEF	1		
040	31351-3792-0	溢流弹簧	SPRING,RELIEF	1		
050	31351-3795-0	薄垫片	SHIM	2		0. 40mm 适宜
050	31351-3796-0	薄垫片	SHIM	2		0. 20mm 适宜
050	31351-3797-0	薄垫片	SHIM	2		0. 10mm 适宜
060	----	无	BLANK	-		
070	----	无	BLANK	-		
080	04817-05160	O 型密封圈	O RING	1		
090	YW226-0112-0	塞	PLUG	1		
100	YT107-0048-0	塞	PLUG	3		
110	YT082-5111-0	止回弹簧	SPRING,CHECK	3		
120	04817-00160	O 型密封圈	O RING	3		
130	YW077-0061-0	防尘密封	SEAL,DUST	2		
140	04011-50100	平垫圈	WASHER,PLAIN	4		
150	04013-60060	平垫圈	WASHER, PLAIN	2		
160	01053-50612	螺栓	HEX,BOLT	2		
170	04817-00220	O 型密封圈	O RING	2		
180	06112-53033	管接头	JOINT,PIPE	1		
190	04817-00140	O 型密封圈	O RING	1		
200	YW315-0071-0	T 形管接头	JOINT,T-PIPE	1		
210	04811-10090	O 型密封圈	O RING	1		
220	YW315-0072-0	排水塞支架	STAY,DRAIN	1		
230	01025-50616	螺栓	BOLT	1		
240	YT104-2101-0	塞	PLUG	4		
250	YW226-0510-0	螺线管阀组件	ASSY VALVE,SOLENOID	1		

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

B24500



5T078-049-11


A: DC-70G

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

B24600

HARVEST CYLINDER [COMPONENT PARTS]



A: DC-70G

[illegible]

B24700

UNLOADER CYLINDER




FRONT




↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

B24800

[illegible]

B26000




5T078-050-10

A: DC-70G

[illegible]


$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

B26100

[illegible]

85

B50400



5T050-020-12


A: DC-70G

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

B50500


HYDRAULIC PUMP [COMPONENT PARTS]



A: DC-70G

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件


B50600



A: DC-70G

[illegible]

B70100



5T078-054-10


A: DC-70G

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

B70200

油压软管 3




A:DC-70G

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

B70400

[illegible]

B70500

**B72000 排油管
OIL DRAIN HOSE**




A: DC-70G

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

C00100



A:DC-70G

[illegible]

**C00200 甲板
DECK**



A: DC-70G

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

C00500

发动机底座
ENGINE BASE




A: DC-70G

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

**C01400 工具箱
TOOL BOX**




5T078-061-10

A: DC-70G

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

**C10000 履帶
CRAWLER**



A: DC-70G

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

C10101


TRACK ROLLER LH



A: DC-70G

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\nRightarrow$ 新旧部件不可替换: $\Leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\Rightarrow$ 旧部件可替换新部件


C10102



A: DC-70G

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\Leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\Rightarrow$ 旧部件可替换新部件

C10301




A: DC-70G

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

C10302 右侧张力框架
TENSION FRAME RH




A: DC-70G

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

C10401 左側履帶牽引裝置 CRAWLER GUIDE LH



A: DC-70G

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

C10402 右侧履带牵引装置
CRAWLER GUIDE RH




Fig.No.
C001XX


A: DC-70G

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

C10501

DRIVE ROLLER LH



A: DC-70G

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

C10502



Fig.No.
C001XX

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

D60100

D60300

转向器 STEERING



A: DC-70G

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

D60500

丰收离合器控制杆




A: DC-70G

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

D60700




5T078-073-10

A:DC-70G

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

D60800



A: DC-70G

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

D61000



Fig.No.
E601XX

Fig.No.
E601XX

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

E60000

OPERATION FRAME



A: DC-70G

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

E60100

操作面板




A: DC-70G

[illegible]

↔ 新旧部件可替换: ≠ 新旧部件不可替换: ← 新部件可替换旧部件: → 旧部件可替换新部件

E60300 座椅 SEAT




A:DC-70G

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5T072-3548-0	平衡调节片	TRIM	1		
020	5T072-3549-0	平衡调节片	TRIM	1		
030	5T078-3541-0	车架, 保险杆	FRAME, SEAT	1		
040	5G200-1113-0	固定夹	CLAMP	2		
050	02021-50060	螺帽	NUT	4		
060	----	无	BLANK	-		
070	----	无	BLANK	-		
080	5T078-3543-0	罩, 框架座	COVER, SEAT FRAME	1		
090	5T078-3751-0	隔热板	INSULATION, HEAT	1		
100	53415-4128-0	树脂螺栓	PLASTIC BOLT	2		
110	5H492-3539-0	座椅	SEAT	1		
120	02121-50080	螺帽	NUT	4		
130	5T078-3561-2	底座固定器	STAY(1, SEAT)	1		
140	5T078-3562-2	底座固定器	STAY(2, SEAT)	1		
150	01133-51020	螺栓	BOLT, SEMS	4		
160	04015-60100	平垫圈	WASHER, PLAIN	4		
170	5T078-3563-0	螺栓, 螺旋	BOLT, JAKI	1		
180	5T078-3544-0	后方防尘薄片	SEAT, DUST PROOF	1		
190	01127-50816	螺栓	BOLT, W SEMS(LARGE WA	4		
200	5T078-3752-0	隔热板	HEAT INSULATOR(FR)	1		
210	5T078-3755-0	隔热板	INSULATION, HEAT	1		
220	5T078-3756-0	隔热板	INSULATION, HEAT	1		
230	5T078-3757-0	隔热板	INSULATION, HEAT	1		
240	5T072-3546-0	板	PLATE	1		
250	01125-60820	螺栓	BOLT	2		
260	5T078-3591-0	盖	COVER	1		
270	5T078-3592-0	封	SEAL	1		
280	53415-4128-0	树脂螺栓	PLASTIC BOLT	2		

↔ 新旧部件可替换: ≠ 新旧部件不可替换: ← 新部件可替换旧部件: → 旧部件可替换新部件

E60400




5T072-104-11

A: DC-70G

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

E60600



5T078-081-10


A: DC-70G

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

E60900

REARVIEW MIRROR




A: DC-70G

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

**E75000 顶篷
CANOPY**




A: DC-70G

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件


G90100



A:DC-70G

[illegible]

G95000 标准附件 ACCESSORIES



5T078-128-10

A:DC-70G


序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5H400-8550-0	工具组件	ASSY TOOLS	1		
020	07012-10810	扳手	SPANNER	1		
030	07012-11012	扳手	SPANNER, 10-12	1		
040	07012-11214	扳手	SPANNER	1		
050	07012-11417	扳手	SPANNER, 14-17	1		
060	07011-10030	扳手	SPANNER	1		
070	54511-8813-0	扳手盒	SPANNER,BOX	1		
080	54711-8513-0	方向盘	HANDLE	1		
090	07111-00100	螺丝刀	DRIVER,SCREW	1		
100	07113-02100	螺丝刀	DRIVER,SCREW	1		
110	07211-10150	手钳	PLIERS	1		
120	5H400-8561-0	加油器	FEEDER,OIL	1		
130	5H400-8562-0	漏斗	FUNNEL	1		
140	5H400-8563-0	加油管	PIPE,OIL FILLER	1		
150	5H400-8564-0	电刷	BRUSH	1		
160	5T078-8511-0	使用说明书	MANUAL,INSTRUCTION	1		
170	5T072-5244-0	销. 轴角	SHAFT,FINGER	2		
180	5T050-4651-3	链条支架	HOLDER,CHAIN	2		
190	02012-60060	螺帽	NUT	4		
200	02014-50060	螺帽	HEX.NUT	4		
210	04816-00070	O 型密封圈	O RING	8		
220	5T050-4652-3	链条支架	HOLDER,CHAIN	1		
230	02012-60060	螺帽	NUT	2		
240	02014-50060	螺帽	HEX.NUT	2		
250	04816-00070	O 型密封圈	O RING	4		
260	5T072-9520-0	链轮总成	ASSY SPROCKET	1		
270	5T072-9521-0	链轮	SPROCKET	1		
280	5T070-9522-0	链条总成, 接头	JOINT,CHAIN	1		
290	01133-51020	螺栓	BOLT,SEMS	6		
300	-----	要领书	MANUAL,INSTRUCTION	1		

↔ 新旧部件可替换: ≠ 新旧部件不可替换: ← 新部件可替换旧部件: → 旧部件可替换新部件

H00101

H00102

H01000



A:DC-70G-THRESHING

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

H01 100

WIND DIRECTION PLATE



Fig.No.
H001XX

A:DC-70G-THRESHING

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

H01200


进口板
INLET PLATE



A:DC-70G-THRESHING

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

H02000




A:DC-70G-THRESHING

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

H30600




A:DC-70G-THRESHING

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

H30700




5T078-086-10

A:DC-70G-THRESHING

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

H31300

[illegible]

H40000



Fig.No.
H001XX

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件


脱粒齿
THRESHING CYLINDER TOOTH



A:DC-70G-THRESHING

[illegible]

H40300 凹板筛
CONCAVE



A:DC-70G-THRESHING


[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

H41000

脱粒滚筒驱动齿轮组件


THRESHING CYLINDER DRIVE CASE



A:DC-70G-THRESHING

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

H41 100



A:DC-70G-THRESHING

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\Leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\Rightarrow$ 旧部件可替换新部件


H42100



A:DC-70G-THRESHING

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

H80000 清选风机轴 WINNOWER SHAFT




5T050-062-15

A: DC-70G-THRESHING

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5T051-6611-2	轴	SHAFT	1		
020	5T051-6613-0	板. 清选风机	PLATE,WINNOWER	1		
030	01133-51020	螺栓	BOLT,SEMS	4		
040	5T050-6621-0	轴承	BEARING	1		
050	5T051-6615-0	固定件	HOLDER	1		
060	01133-51025	螺栓	BOLT,SEMS	4		
065	5T051-6623-0	臂. 清选风机	ARM,WINNOWER	1		
070	5T051-6619-3	刀片	BLADE	4		
075	01127-50820	螺栓	BOLT,W SEMS(LARGE WASHER)	16		
077	02751-50080	法兰螺母	NUT,FLANGE	16		
080	01173-51025	螺栓	HEX.BOLT	4		
090	5T050-6621-0	轴承	BEARING	1		
100	5T051-6622-0	固定件	HOLDER	1		
110	01133-51020	螺栓	BOLT,SEMS	4		
120	5T051-6631-2	V形皮带轮	PULLEY,V	1		
130	05712-00735	导向键	KEY,FEATHER	1		
140	5H475-1226-2	平垫圈	WASHER,PLAIN	1		
150	04512-60160	弹簧垫圈	WASHER, SPRING	1		
160	02174-50160	螺帽	HEX.NUT	1		
170	5T051-6632-4	导向. 张紧器	GUIDE,THRESHER	1		
180	01125-60820	螺栓	BOLT	2		
190	5T051-6633-2	V形皮带轮	V PULLEY,C177-B136	1		
200	05712-00735	导向键	KEY,FEATHER	1		
210	5H475-1226-2	平垫圈	WASHER,PLAIN	1		
220	04512-60160	弹簧垫圈	WASHER, SPRING	1		
230	02174-50160	螺帽	HEX.NUT	1		
240	5T051-6635-0	V形皮带张紧轮	V BELT,THRESHER	1		

← 新旧部件可替换: ≠ 新旧部件不可替换: ← 新部件可替换旧部件: → 旧部件可替换新部件

H80401




A:DC-70G-THRESHING

[illegible]

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

H80402 摇轴(右) ROCKING SHAFT(RIGHT)



5T050-063-12


A:DC-70G-THRESHING

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5T051-6911-0	摆动轴	SHAFT,ROCKING	1		
020	5T051-6919-0	臂. 摇动	ARM,ROCKING	1		
030	08141-06204	滚珠轴承	BEARING,BALL	1		
040	04611-00470	内卡环	CIR-CLIP,INTERNAL	1		
050	01123-50825	螺栓	BOLT,SEMS	3		
060	04015-60080	平垫圈	WASHER,PLAIN	1		
070	04512-60080	弹簧垫圈	WASHER SPRING	1		
080	02114-50080	螺帽	HEX.NUT	1		
090	05712-00525	导向键	FEATHER KEY	2		
100	5T051-6912-0	摆动轴	SHAFT,ROCKING	1		
110	5K101-2616-0	摆动皮带轮	BOSS,ROCKING PULLEY	1		
120	05712-00525	导向键	FEATHER KEY	1		
130	5T051-6917-0	重量板	PLATE,WEIGHT	1		
140	01125-60820	螺栓	BOLT	4		
150	5T051-6918-0	平衡块	WEIGHT,SIEVE BALANCE	1		
160	01123-50845	螺栓	BOLT,SEMS	2		
170	04013-60120	平垫圈	WASHER, PLAIN	1		
180	04512-60120	弹簧垫圈	WASHER, SPRING	1		
190	02174-50120	螺帽	HEX.NUT	1		
200	5T051-6915-0	轴承箱	CASE,BEARING	1		
210	08141-06303	滚珠轴承	BEARING,BALL	1		
220	04611-00470	内卡环	CIR-CLIP,INTERNAL	1		
230	01123-50820	螺栓	BOLT,SEMS	4		
240	5T051-6941-0	板(摆动)	PLATE,ROCKING	1		
250	01123-50820	螺栓	BOLT,SEMS	4		
260	5T051-7243-0	摆动罩壳(右)	COVER,ROCKING RH	1		
270	02021-50060	螺帽	NUT	4		

↔ 新旧部件可替换: ≠ 新旧部件不可替换: ← 新部件可替换旧部件: → 旧部件可替换新部件

H80700


ROCKING TENSION ARM



A: DC-70G-THRESHING

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

H90300




A:DC-70G-THRESHING

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nleftrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\longleftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\longrightarrow$ 旧部件可替换新部件

筛箱
SIEVE CASE



A:DC-70G-THRESHING

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

篩子 SIEVE




A:DC-70G-THRESHING

[illegible]

H92100


篩箱布
SIEVE CASE CLOTH



A: DC-70G-THRESHING

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

J01000




A:DC-70G-THRESHING

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

J01100



A: DC-70G-THRESHING

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\Leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\Rightarrow$ 旧部件可替换新部件

J01200


FIRST VERTICAL AUGER SHAFT



A:DC-70G-THRESHING

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件


J01500



A: DC-70G-THRESHING

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件


J01600



A: DC-70G-THRESHING

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\Leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\Rightarrow$ 旧部件可替换新部件

J01700




A:DC-70G-THRESHING

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

J01800




A:DC-70G-THRESHING

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

J01900



A:DC-70G-THRESHING

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

J02000




A:DC-70G-THRESHING

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

J20700

OPEN-CLOSE COVER



A:DC-70G-THRESHING


[illegible]

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\Leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\Rightarrow$ 旧部件可替换新部件

J20800

J20900

J80000




5T078-091-11

A:DC-70G-THRESHING

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

K00100

[illegible]

K00300

净化管



Fig.No.
K001XX

A:DC-70G-GRAIN TANK

互换
I.C.

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

K00600

粮箱锁 TANK LOCK



Fig.No.
K001XX


5T078-094-10

A:DC-70G-GRAIN TANK

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

K10100




5T078-095-10

A:DC-70G-GRAIN TANK

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

K10500




A:DC-70G-GRAIN TANK

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

K18000




A:DC-70G-GRAIN TANK

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

K20000




A:DC-70G-GRAIN TANK

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

K20500




A:DC-70G-GRAIN TANK

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

K20600



5T078-102-11

A:DC-70G-GRAIN TANK

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件


K20900



A:DC-70G-GRAIN TANK

↔ 新旧部件可替换: ≠ 新旧部件不可替换: ← 新部件可替换旧部件: → 旧部件可替换新部件

K23000 机(箱 2) UNLOADER CASE 2



A: DC-70G-GRAIN TANK

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5T072-7921-2	机箱	CASE, UNLOADER 2	1		
020	01123-51230	螺栓	BOLT, SEMS	4		
030	5T072-8171-0	链条箱	CASE, CHAIN	1		
040	5T055-8172-2	链轮, 11T, 1	SPROCKET, 11T, 1	1		
050	08141-06206	滚珠轴承	BEARING, BALL	1		
060	04611-00620	内卡环	CIR-CLIP, INTERNAL	1		
070	04612-00300	外卡环	CIR-CLIP, EXTERNAL	1		
080	5T072-7923-0	盖	COVER	1		
090	01125-60816	螺栓	BOLT	2		
100	5T070-8173-0	链条 (链接)	CHAIN, LINK	1		
110	5T055-8174-2	链轮, 11T, 2	SPROCKET	1		
120	08141-06304	球轴承	BEARING, BALL	1		
130	04611-00520	内卡环	CIR-CLIP, INTERNAL	1		
140	5T055-8177-0	轴 (传达, 2)	SHAFT	1		
150	04612-00200	卡环	CIR-CLIP, EXTERNAL	2		
160	08141-06008	轴承	BEARING, BALL	1		
170	5T070-7924-0	锥齿轮	GEAR, BEVEL	1		
180	5T072-8176-0	盖	COVER	1		
190	01125-60816	螺栓	BOLT	2		
200	01125-50855	螺栓	BOLT, W SEMS	4		
210	01125-60820	螺栓	BOLT	2		
220	5T072-7925-0	板 挡	PLATE, STOPPER	1		
230	01125-60816	螺栓	BOLT	2		
240	5T072-7933-0	板 挡	PLATE, STOPPER	1		
250	01125-60816	螺栓	BOLT	2		

↔ 新旧部件可替换: ≠ 新旧部件不可替换: ← 新部件可替换旧部件: → 旧部件可替换新部件

K23400


TRANSMISSION SHAFT



A:DC-70G-GRAIN TANK

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

K24000



5T072-123-11

A:DC-70G-GRAIN TANK

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

K30000


机体 UNLOADER



A:DC-70G-GRAIN TANK

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\Leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\Rightarrow$ 旧部件可替换新部件

K30300



5T078-105-10

A:DC-70G-GRAIN TANK

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

K31500

粮箱(驱动器)
TANK DRIVE




A:DC-70G-GRAIN TANK

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

K31700


TANK CLUTCH



A:DC-70G-GRAIN TANK

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

K80000



5T078-002-11


A:DC-70G-REEL/FEEDER

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

U00400


REEL CENTER SHAFT



A: DC-70G-REEL/FEEDER

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\Leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\Rightarrow$ 旧部件可替换新部件

U01 100



A:DC-70G-REEL/FEEDER

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

**U01200 盘(架)
REEL FRAME**



Fig.No.
U200XX

A:DC-70G-REEL/FEEDER

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

U10700

张紧臂
TENSION ARM




Fig.No.
U012XX

5T078-110-10

A:DC-70G-REEL/FEEDER

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

U20000




5T078-111-11

A:DC-70G-REEL/FEEDER

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

U21000 螺旋鼓 AUGER DRUM



5T078-113-11

A:DC-70G-REEL/FEEDER

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5T078-5211-0	圆筒木钻	DRUM,AUGER	1		
020	5T072-5212-3	盖	COVER,DRUM	2		
030	5T072-5245-0	导向件	GUIDE	2		
040	01125-60820	螺栓	BOLT	4		
050	5T072-5214-4	盖	COVER,DRUM 2	1		
060	5T072-5245-0	导向件	GUIDE	1		
070	01125-60820	螺栓	BOLT	2		
080	—	无	BLANK	—		
090	01311-10816	内六角螺栓	BOLT,SOCKET HEAD	30		
100	04512-60080	弹簧垫圈	WASHER SPRING	30		
110	5T072-5215-0	导杆. 圆筒	GUIDE,DRUM	2		
120	5T072-5216-0	发电机支架(左)	STAY,DRUM LH	1		
130	02131-50100	螺帽	NUT	4		
140	02118-50100	螺帽	HEX.NUT	2		
150	04512-60100	弹簧垫圈	WASHER, SPRING	2		
160	04013-60100	平垫圈	WASHER,PLAIN	2		
165	01135-61020	螺栓	BOLT	2		
170	01155-50855	螺栓	HEX.BOLT	1		
180	02114-50080	螺帽	HEX.NUT	1		
190	04013-50080	平垫圈	WASHER,PLAIN	1		
200	5T072-5217-0	发电机支架(右)	STAY,DRUM RH	1		
210	02131-50100	螺帽	NUT	4		
220	02118-50100	螺帽	HEX.NUT	2		
230	04512-60100	弹簧垫圈	WASHER, SPRING	2		
240	04013-60100	平垫圈	WASHER,PLAIN	2		
245	01135-61020	螺栓	BOLT	2		
250	01155-50855	螺栓	HEX.BOLT	1		
260	02114-50080	螺帽	HEX.NUT	1		
270	04013-50080	平垫圈	WASHER,PLAIN	1		
280	5T072-5213-2	板	PLATE,AUGER	1		

↔ 新旧部件可替换: ≠ 新旧部件不可替换: ← 新部件可替换旧部件: → 旧部件可替换新部件

U21000

螺旋鼓




A: DC-70G-REEL/FEEDER

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

U21 100

螺旋滚筒轴




A: DC-70G-REEL/FEEDER

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

U21200 螺旋鼓链 AUGER DRUM CHAIN



A: DC-70G-REEL/FEEDER

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5T072-4921-0	张紧基架	BASE,TENSION	1		
020	01135-61020	螺栓	BOLT	2		
030	5T077-4930-0	螺旋链条组件	ASSY CHAIN,AUGER	1		
034	5T051-4645-0	链条支架	HOLDER,CHAIN	1		
036	5T051-4931-0	过度接头	JOINT,CHAIN OFF SET	1		
040	5T072-4933-0	张紧组件. 螺旋	TENSION ARM,AUGER	1		
050	T2050-2416-0	衬套	BUSH	2		
060	04011-60160	平垫圈	WASHER,PLAIN	1		
070	05511-50430	开口销	PIN,SPLIT	1		
080	5T072-4642-0	弹簧	SPRING	1		
090	5T072-1635-0	调整螺栓	BOLT,TENSION	1		
100	02114-50080	螺帽	HEX.NUT	2		
110	5T072-4636-0	键轮. 张紧	SPROCKET,TENSION	1		
120	5T070-4637-0	轴承	BEARING	1		
130	04612-00170	外卡环	CIR-CLIP,EXTERNAL	2		
135	5T070-4638-0	卡簧	CIR CLIP	2		
140	5T077-4940-0	铰链链条组件	ASSY CHAIN,COUNTER	1		
144	5T051-4941-0	链条支架	HOLDER,CHAIN	1		
146	5T051-4942-0	过度接头	JOINT,CHAIN OFF SET	1		
150	5T072-4943-0	张紧臂	ARM,TENSION	1		
160	T2050-2416-0	衬套	BUSH	2		
170	5T072-4944-0	弹簧. 铰链	SPRING,COUNTER	1		
180	5T072-4935-0	张力滚筒	ROLLER,TENSION	1		
190	04011-60160	平垫圈	WASHER,PLAIN	3		
200	05511-50430	开口销	PIN,SPLIT	2		
210	5T078-5228-0	键轮	SPROCKET	1	46-19T	
215	04013-50180	垫圈	WASHER,PLAIN	1		
220	04512-60180	弹簧垫圈	WASHER,SPRING	1		
230	02172-50180	小型六角螺母	HEX.NUT	1		
240	5T072-4945-0	挡块	STOPPER	1		

↔ 新旧部件可替换: ≠ 新旧部件不可替换: ← 新部件可替换旧部件: → 旧部件可替换新部件

U21200

螺旋鼓链 AUGER DRUM CHAIN



A:DC-70G-REEL/FEEDER

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

U21700

钩爪轴




A: DC-70G-REEL/FEEDER

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

U23100



A:DC-70G-REEL/FEEDER


[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

U30100

割刀驱动臂

CUTTING BLADE DRIVE ARM




A:DC-70G-REEL/FEEDER

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

U30600




A:DC-70G-REEL/FEEDER

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

割刀
CUTTING BLADE



A: DC-70G-REEL/FEEDER

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号	互换 I.C.	备注 REMARKS
				Q'TY/S.No.		
				A		
010	5T078-5130-0	割刀总成	ASSY CUTTING BLADE	1		
020	5T078-5131-0	割刀组件	COMP.CUTTING BLADE	1		
030	5T078-5132-0	定刀板	KNIFE BAR	1		
040	5T072-5133-0	切刀	CUTTING BLADE	26		
050	5T072-5134-0	板	PLATE	1		
060	5T072-5135-0	板	PLATE	1		
070	5T072-5136-0	刀尖	HEAD,KNIFE	1		
072	08141-06302	滚珠轴承	BEARING,BALL	1		
073	04611-00420	内卡环	CIR-CLIP,INTERNAL	2		
080	5T072-5137-0	钉	RIVET	8		
090	5T072-5138-0	钉	RIVET	48		
100	5T072-5141-0	刀横板保护装置	GUARD,KNIFE	14		
110	5T072-5142-0	弯颈 螺栓	BOLT,SQ.NECK	28		
120	04512-60100	弹簧垫圈	WASHER, SPRING	28		
130	02114-50100	螺母	HEX.NUT	28		
140	5T078-5143-0	底座	BASE	1		
150	5T072-5144-0	剪辑 刀	CLIP,KNIFE	5		
160	5T072-5145-0	指导 夹片	GUIDE,SLIDE	6		
170	5T072-5146-0	削刀板(右)	KNIFE CLIP,RH	1		
180	5T072-5147-0	支撑件	SUPPORT	1		
190	5T072-5148-0	隔片	SPACER	1		
200	01754-50825	法兰螺栓	BOLT,FLANGE	2		
210	02751-50080	法兰螺母	NUT,FLANGE	2		
220	5T072-5149-0	垫片	SHIM	5		
230	5T072-5151-0	隔片	SPACER	1		
240	01133-51025	螺栓	BOLT,SEMS	8		

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

U40200



5T078-119-10

A: DC-70G-REEL/FEEDER

[illegible]

203

U40300



A: DC-70G-REEL/FEEDER

[illegible]

U70300

REEL ELEVATOR CYLINDER



A: DC-70G-REEL/FEEDER


[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

U70500

盘移动缸[组成部分]


REEL ELEVATOR CYLINDER [COMPONENT PARTS]



A:DC-70G-REEL/FEEDER

[illegible]

U75000




5T078-122-11

A:DC-70G-REEL/FEEDER

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

U75100



5T078-123-11

A:DC-70G-REEL/FEEDER

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

U75300

馈线风扇罩



A:DC-70G-REEL/FEEDER

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\Leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\Rightarrow$ 旧部件可替换新部件

U76000

FEEDER DRIVE SHAFT



5T078-124-10

A: DC-70G-REEL/FEEDER

[illegible]

210

U76100

馈线传动链




Fig.No.
U760XX

A: DC-70G-REEL/FEEDER

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

U76300




A:DC-70G-REEL/FEEDER

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号	互换 I.C.	备注 REMARKS
				Q'TY/S.No.		
				A		
010	5T051-4640-0	链条组件	ASSY CHAIN	1		
012	5T051-4645-0	链条支架	HOLDER,CHAIN	2		
014	5T051-4646-0	链条滚滑杆	CHAIN,ROLLER LINK	1		
020	5T078-5631-0	张紧臂	ARM,TENSION	1		
030	5T057-1085-0	轴瓦	BUSH	2		
040	04011-50200	平垫圈	WASHER,PLAIN	1		
050	05511-50435	开口销	SPLINT	1		
060	5T072-4636-0	键轮. 张紧	SPROCKET,TENSION	5		
070	5T070-4637-0	轴承	BEARING	5		
075	5T070-4638-0	卡簧	CIR CLIP	10		
080	04612-00170	外卡环	CIR-CLIP,EXTERNAL	2		
090	5T078-4642-0	弹簧	SPRING,TENSION	1		
100	5T078-5632-0	张紧螺栓. 链条	BOLT,TENSION	1		
110	02174-50140	螺母	HEX,NUT	2		
120	5T078-5633-0	填补箱	INTERLOCKER	1		
130	05122-51645	连接销	PIN,JOINT	1		
140	05511-50430	开口销	PIN,SPLIT	1		
150	5T078-5634-0	轴环	COLLAR	1		
160	5T078-5635-0	隔片	SPACER	1		
170	04013-60100	平垫圈	WASHER,PLAIN	4		
180	04512-60100	弹簧垫圈	WASHER, SPRING	4		
190	02118-50100	螺帽	HEX,NUT	4		
200	5T078-5636-0	量尺. 张力	GAUGE,TENSION	1		
205	5T078-5637-0	橡胶	RUBBER,GAUGE	1		
210	04011-60160	平垫圈	WASHER,PLAIN	1		
220	5T078-4638-0	滚轴盖	ROLLER CAP	2		
230	5T078-5638-0	测量仪垫	CUSHION,GAUGE	2		

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

U76600




A:DC-70G-REEL/FEEDER

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

U90100



A: DC-70G-REEL/FEEDER

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

零件号索引 NUMERICAL INDEX

零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.
HH164-3243-0...6...010			YT680-1019-0...77...120			01025-50620 ...51...020			01123-60816 ...110...050		
HHTA0-5990-0...75...170			YW030-0010-0...76...010			127...150			150...070		
K2011-2153-0...96...015			77...010			209...150			150...140		
K7001-3962-0...74...120			YW077-0061-0...79...130			210...088			152...040		
K7561-1118-0...74...160			YW226-0112-0...79...090			01025-50630 ...21...090			152...110		
75...100			YW226-0510-0...79...250			01025-50640 ...124...050			152...190		
K7561-3312-0...30...015			YW315-0071-0...79...200			01027-50616 ...119...160			153...090		
PG001-3413-0...143...110			YW315-0072-0...79...220			168...100			153...110		
PG001-6218-0...135...060			YW599-0010-0...84...010			01053-50610 ...172...017			153...180		
PL501-6885-0...184...180			85...010			01053-50612 ...79...160			157...070		
PP501-7529-0...87...050			YW600-0010-0...78...010			01123-50818 ...10...080			01123-60816 ...174...070		
PR005-9532-0...97...045			79...010			10...140			01125-50825 ...31...100		
R1401-5135-0...33...050			01023-50612 ...60...040			01123-50820 ...22...060			142...045		
RG411-3429-0...38...070			152...070			70...180			160...100		
RD201-6405-2...71...010			209...130			84...020			163...060		
T0070-1642-0...40...050			01023-50614 ...29...080			85...020			191...015		
T1060-3037-0...46...080			01023-50616 ...15...090			103...200			209...030		
58...060			69...090			104...200			01125-50830 ...33...085		
T1060-3227-0...47...070			76...070			146...190			01125-50835 ...119...090		
161...190			97...170			146...210			01125-50850 ...78...040		
T1060-3681-0...14...160			01023-50616 ...158...150			01123-50820 ...147...230			01125-50855 ...178...200		
T1065-1561-0...43...120			167...030			147...250			01125-50860 ...166...110		
T1065-1566-0...43...230			182...080			151...080			01125-50865 ...33...020		
T1150-2245-0...69...020			01023-50618 ...1...180			152...030			01125-50870 ...78...050		
T1275-1563-0...43...130			23...130			190...050			01125-60816 ...39...030		
T1850-3901-0...47...010			01023-50620 ...4...200			01123-50822 ...5...035			39...040		
T2050-2416-0...196...050			18...130			26...030			41...110		
196...160			23...160			01123-50825 ...9...060			96...030		
TA043-6404-0...43...090			01023-50622 ...1...200			146...040			118...105		
TC210-2628-0...140...150			01023-60650 ...8...030			147...050			118...120		
TC220-5840-0...73...170			01025-50612 ...38...130			01123-50825 ...154...020			01125-60816 ...132...020		
74...070			48...040			155...140			143...080		
TC232-1670-0...38...030			110...130			176...080			150...190		
TC232-1671-0...38...040			118...060			195...210			154...140		
TC232-1673-0...38...050			150...050			198...160			159...040		
TC402-6838-0...53...060			181...070			207...150			166...030		
56...040			181...220			01123-50828 ...9...070			166...050		
57...040			01025-50616 ...33...070			23...090			166...070		
TC420-5897-0...74...150			49...150			01123-50830 ...28...110			166...090		
TC422-1607-0...36...030			50...020			01123-50835 ...22...160			167...180		
TC422-1609-0...36...020			01025-50616 ...50...040			01123-50840 ...69...110			01125-60816 ...169...020		
TD030-1254-0...140...020			61...070			01123-50845 ...146...150			169...110		
TD060-3012-2...46...020			79...230			147...160			170...040		
TD270-1601-0...36...010			111...160			01123-50860 ...186...050			170...060		
YR484-1517-0...77...080			119...150			188...110			171...170		
YR700-0315-0...77...090			127...120			01123-51020 ...195...060			172...140		
YT011-0019-0...85...030			128...120			01123-51025 ...82...040			178...090		
YT011-0020-0...85...040			130...020			82...100			178...190		
YT082-5111-0...79...110			130...040			139...060			178...230		
YT102-5131-0...77...100			161...200			01123-51030 ...72...070			178...250		
YT104-2101-0...79...240			01025-50616 ...162...030			01123-51030 ...139...120			01125-60816 ...180...130		
YT107-0048-0...79...100			163...080			01123-51230 ...178...020			181...150		
YT232-0072-0...85...050			164...060			181...020			184...110		
YT450-0022-0...79...030			164...120			01123-51235 ...96...070			208...070		
YT637-0012-0...85...060			167...110			01123-51240 ...200...020			208...090		
YT637-0013-0...85...070			181...180			01123-60814 ...14...140			01125-60820 ...33...040		
YT637-0014-0...85...080			181...200			161...260			36...070		
YT637-0015-0...85...090			184...210			01123-60816 ...3...020			40...020		
YT637-0016-0...85...100			01025-50620 ...47...080			42...150			40...170		
YT665-0013-0...77...110			49...050			76...050			41...130		

零件号索引 NUMERICAL INDEX

零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.
01125-60820	46	050	01125-60820	193	040	01133-51225	183	100	01754-50816	113	090
	53	020		193	070	01133-51230	168	030	01754-50820	14	200
	63	165		194	290		199	060		17	030
	63	180		194	320	01133-51235	213	040	01754-50825	202	200
	78	030		203	040		213	080	01754-50830	4	080
	80	050		203	060	01133-51240	40	100		21	080
	95	100		203	080		139	100	01754-50840	14	190
	95	110		204	040	01133-51635	207	020		86	140
	97	020		204	060	01133-51640	188	030	01754-50845	64	050
	97	040		207	110		207	070	01754-50855	25	110
01125-60820	97	060	01125-60820	207	170	01135-51030	128	020	01754-50855	42	130
	97	080	01127-50816	120	190		201	110	01754-50865	88	100
	97	100		134	027	01135-51040	82	130	01754-50875	4	100
	97	130		150	130	01135-51275	105	090	01754-50885	4	120
	99	030	01127-50820	109	110		106	090	01754-50890	64	040
	111	130		119	030	01135-61020	177	080	01754-51040	75	030
	113	080		119	070		193	165		75	110
	114	150		135	120		193	245	01754-51055	75	040
	116	020		144	075		196	020	01754-51070	42	030
	116	110		163	020	01135-61025	136	030	01754-51235	64	160
01125-60820	118	020	01127-50820	163	100	01135-61025	137	020	01754-51240	70	020
	118	040		177	040		177	020	01774-51225	98	050
	119	020		192	020		177	100	01811-50812	127	090
	119	190		192	040		177	110		128	050
	120	250		197	250		189	060		128	070
	124	170	01127-50830	42	040		191	050		128	090
	124	190	01128-50820	68	210		195	170	01811-50815	208	020
	127	020	01133-51020	13	050	01135-61230	40	120	01820-50615	163	085
	127	070		120	150		96	090	01820-50815	132	040
	127	126		126	290	01153-50812	25	160		162	120
01125-60820	131	020	01133-51020	144	030	01153-50812	64	090	01952-00616	159	070
	131	050		144	110	01153-50816	63	105	01952-00825	152	080
	135	030		187	060	01155-50840	198	190	02012-60060	126	190
	135	100		195	080	01155-50855	193	170		126	230
	138	020		203	020		193	250		211	060
	142	020		204	020	01173-51020	211	130		211	100
	142	040	01133-51025	62	020	01173-51025	144	080	02014-50060	114	040
	143	020		101	090	01173-51260	105	020		126	200
	143	050		101	160		105	060		126	240
	144	180		102	090		106	020		211	070
01125-60820	147	140	01133-51025	102	160	01173-51260	106	060	02014-50060	211	110
	155	150		103	080	01173-51635	136	150	02021-50050	162	060
	161	050		104	080	01175-51055	198	020	02021-50060	58	030
	161	180		107	090		198	060		120	050
	162	110		107	160	01176-61025	127	030		147	270
	168	180		108	090	01222-50610	154	040		155	120
	175	050		108	160	01311-10812	199	100		159	090
	176	020		144	060	01311-10816	193	090		161	090
	177	045		187	030	01513-50820	28	030		161	160
	178	210		187	080	01513-50822	28	130		167	060
01125-60820	179	160	01133-51025	202	240	01513-50822	86	130	02021-50060	167	160
	179	240	01133-51030	44	020	01517-61640	127	050		169	050
	182	020		171	200	01518-50822	23	100		169	070
	183	120		172	020	01754-50610	10	120		169	090
	186	065		181	090	01754-50618	21	040	02054-50050	209	080
	186	080	01133-51035	136	170	01754-50655	24	020	02056-50060	4	240
	186	110		210	160	01754-50660	22	030		18	117
	191	090	01133-51040	168	220	01754-50665	22	040		42	050
	191	110	01133-51075	203	025	01754-50800	87	040	02072-50120	210	075
	192	026		204	025	01754-50812	2	050	02114-50080	40	070

零件号索引 NUMERICAL INDEX

零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.
02114-50080	40	150	02131-50100	193	130	02810-50060	129	080	04013-50080	166	180
	44	040		193	210		150	150		168	060
	88	120	02156-50080	3	040	02810-50080	159	020		177	180
	113	050		22	090	03004-50614	122	080		184	060
	141	110		28	040	03016-50616	155	100		193	190
	146	070		86	150		159	060		193	270
	147	080	02172-50140	112	040		161	140		198	200
	148	180		123	050	03024-50310	61	040	04013-50180	196	215
	156	090	02172-50180	187	140	03024-50512	31	040	04013-60040	167	090
	166	160		195	140		209	050	04013-60050	51	050
02114-50080	193	180	02172-50180	196	230	03024-50520	19	150	04013-60050	209	060
	193	260		210	130	03024-60416	184	190		209	100
	196	100		210	190	03034-50310	122	110	04013-60060	79	150
02114-50100	202	130	02174-50120	116	220	03034-50406	125	150		110	150
02116-50100	84	040		146	130	03034-50520	52	020		112	090
02118-50100	109	030		147	190	03034-50525	48	020		117	020
	109	060		153	160		51	040		122	070
	109	090		157	120	03034-50620	58	090		177	210
	115	040		171	080	03054-50510	5	090	04013-60100	127	045
	115	070	02174-50140	116	160	03614-50410	121	070		177	130
02118-50100	177	120	02174-50140	200	110	04011-50100	79	140	04013-60100	193	160
	181	100		212	110	04011-50120	105	040		193	240
	184	050	02174-50160	133	110		105	080		212	170
	188	080		140	090		106	040	04013-60120	96	060
	189	080		144	160		106	080		146	110
	190	130		144	230		184	140		147	170
	193	140		207	090	04011-50140	110	020		168	090
	193	220	02174-50200	114	120		116	170		168	140
	198	040	02176-50120	63	140		156	030	04013-60140	112	020
	198	080		72	060	04011-50180	187	120		123	030
02118-50100	211	030	02176-50120	98	100	04011-50180	195	120	04015-60060	60	050
	212	190	02176-50200	67	160		210	110		114	020
02121-50080	38	020	02552-50060	124	040		210	170		150	155
	40	030		209	160	04011-50200	82	070		155	110
	46	100	02552-50080	41	080		190	090		159	080
	47	060	02751-50060	15	110		190	150		161	150
	54	030		16	050		212	040		182	090
	56	030		18	150	04011-50220	133	060	04015-60080	40	130
	57	030		96	050		141	030		63	100
	71	020		96	110	04011-60160	63	040		80	040
02121-50080	119	095	02751-50080	17	060	04011-60160	133	090	04015-60080	111	050
	120	120		23	120		168	210		146	050
	121	050		38	140		188	040		147	060
	149	040		53	050		196	060		149	035
	152	090		55	030		196	190		174	060
	155	050		55	050		212	210	04015-60100	120	160
	155	080		111	060	04012-50060	151	070		188	060
	158	020		113	070	04012-50080	3	060	04015-60120	40	110
	161	070		119	060	04013-50080	25	140		98	080
	161	120		144	077		41	070		168	020
02121-50080	161	240	02751-50080	202	210	04013-50080	68	220	04015-60120	171	060
	174	040	02761-50050	60	070		76	090		213	050
	186	120	02761-50060	153	050		88	110	04015-60160	136	130
	191	030		182	100		111	090		207	030
	194	300	02763-50080	146	155		111	120	04512-60050	209	090
	198	210		167	140		115	090	04512-60060	4	250
	205	100		176	140		116	080		21	070
	208	050	02771-50100	44	030		124	080		42	060
				176	160		129	020		114	030
02131-50100	137	040		213	070		129	060	04512-60080	3	050
	137	060	02810-50060	129	040						

零件号索引 NUMERICAL INDEX

零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.
04512-60080	22	100	04611-00350	148	107	04612-00150	156	040	04811-10320	102	130
	25	150		156	057		156	060		107	130
	28	050		201	080	04612-00160	63	050		108	130
	40	060	04611-00360	75	090	04612-00170	133	050	04811-10500	86	120
	40	140	04611-00420	148	140		141	070	04811-10850	14	170
	44	050		158	080		183	070	04811-50650	73	100
	86	160		181	050		196	130		73	145
	146	060		181	140		212	080	04811-50900	139	130
	147	070		200	040	04612-00200	148	070	04811-51100	139	050
	166	170		202	073		178	150	04814-00060	15	040
04512-60080	193	100	04611-00450	73	130	04612-00200	179	110	04814-00150	19	050
04512-60100	109	080	04611-00470	146	030		179	140	04814-06310	16	030
	127	040		146	180		190	030	04815-50650	64	150
	177	140		147	040	04612-00220	133	070	04816-00070	126	210
	188	070		147	220		141	040		126	250
	189	070		148	050	04612-00240	72	090		211	080
	193	150		158	120	04612-00250	14	180		211	120
	193	230		160	050		75	180	04816-00120	68	060
	198	030		160	090		86	050	04816-00420	67	130
	198	070	04611-00520	70	080		116	130	04816-06300	101	180
04512-60100	202	120	04611-00520	73	040	04612-00250	158	110	04816-06300	102	180
	211	020		74	030		180	080		107	180
	212	180		153	080		195	240		108	180
04512-60120	63	130		154	090		198	130	04816-50350	140	170
	72	050		157	060		199	040	04817-00100	47	030
	98	090		178	130	04612-00260	65	040		73	050
	105	030		180	100	04612-00280	69	140		77	030
	105	070		195	110	04612-00300	158	050	04817-00110	74	180
	106	030	04611-00550	171	130		178	070		77	040
	106	070	04611-00620	101	110		195	220		86	090
04512-60120	116	230	04611-00620	102	110	04612-00320	176	120	04817-00120	75	150
	146	120		107	110	04612-00350	140	040	04817-00140	79	190
	147	180		108	110		173	050		86	070
	153	150		158	060	04612-00400	67	050		86	110
	157	110		171	180		201	020	04817-00160	2	060
	171	070		178	060	04612-00420	183	050		77	050
04512-60140	67	210		195	050	04612-00500	136	090		79	120
	200	100		195	200	04612-00680	66	070	04817-00180	74	200
04512-60160	133	100		198	150	04612-01000	134	080	04817-00200	77	060
	136	140		210	050		135	070	04817-00220	79	170
04512-60160	140	080	04611-00680	172	080	04711-00060	154	030	04817-05160	79	080
	144	150		172	110		172	015	04817-50300	70	140
	144	220		179	050	04717-00810	64	100		88	030
	207	080		179	210	04717-01000	37	070	04817-50550	81	050
04512-60180	187	130	04611-00720	73	110		70	120	05012-00408	1	080
	195	130		73	147		95	070	05012-00410	87	030
	196	220	04611-00800	67	070	04717-01200	31	047	05012-00609	1	090
	210	120		136	120		64	080	05012-00612	1	100
	210	180		140	210		88	050		4	060
04611-00170	75	140		201	050	04724-00100	139	070	05012-00818	64	060
04611-00220	70	040	04611-00900	103	130	04724-00140	15	050	05012-01018	1	110
	87	060		104	130	04810-00600	83	090	05122-50614	110	145
04611-00320	68	150	04612-00100	77	020	04810-50900	103	110		112	080
	101	150	04612-00120	116	210		104	110	05122-50645	177	190
	102	150		161	220	04811-00710	31	070	05122-50820	115	080
	107	150	04612-00140	116	060	04811-06630	75	070	05122-50845	182	040
	108	150	04612-00150	134	030	04811-10090	79	210	05122-50850	177	160
04611-00350	73	180		135	050	04811-10300	11	160	05122-51240	205	040
	74	080		148	110		88	080	05122-51645	212	130
	134	060		148	150	04811-10320	101	130	05411-00414	74	130

零件号索引 NUMERICAL INDEX

零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.
05411-00420	18	100	06331-35012	64	070	08141-06202	156	055	09500-30528	154	050
05411-00528	25	120	06331-45010	95	080		201	070	09502-55210	70	100
05411-00620	30	020		139	080	08141-06203	133	040	09503-58011	140	220
05411-00625	68	090	06331-45012	31	045		141	060	09504-06211	140	160
05511-50215	76	100		88	040		155	070	09661-40030	20	040
	111	110	06611-15010	101	140		161	110	09661-40140	20	030
	124	090		102	140		168	200	09661-40150	20	100
	168	070		103	120	08141-06204	146	020	09661-40300	20	010
	177	170		104	120		147	030	11460-6311-0	45	100
	184	070		107	140		148	040	11460-6312-0	45	230
05511-50425	168	150	06611-15010	108	140	08141-06204	160	040	11460-6327-0	45	110
05511-50430	110	030		207	060		171	030	11460-6350-0	45	060
	184	150	06613-10675	63	070		190	020	12599-7411-0	209	110
	196	070		141	015		213	030	13961-8421-0	70	170
	196	200		156	015	08141-06205	180	090	13963-9201-0	45	260
	212	140		172	013		195	100	14182-9203-0	43	260
05511-50435	190	100		175	040	08141-06206	158	040	14911-4275-0	33	100
	190	160		177	050		178	050		33	130
	212	050		179	090		195	040		34	020
05511-50440	124	140		180	020		195	190		34	090
05511-50535	82	080	06616-35010	80	030	08141-06206	198	140	14911-4275-0	64	190
05511-50550	82	120	07011-10030	126	060		199	070	14971-4275-0	20	060
05511-51612	110	160	07012-10810	126	020		201	100		20	110
05511-51615	151	060	07012-11012	126	030		210	040		34	050
05515-51600	103	170	07012-11214	126	040	08141-06208	67	060	15021-1424-0	25	190
	104	170	07012-11417	126	050		201	040	15021-3366-0	20	130
	205	030	07111-00100	126	090	08141-06210	136	080	15101-3358-0	95	020
05515-60800	182	050	07113-02100	126	100	08141-06302	148	130	15108-4329-0	32	070
05515-61200	205	050	07211-10150	126	110		200	030	15108-4361-0	32	040
05525-51200	124	210	07715-00401	10	040		202	072	15108-4378-0	32	050
05712-00410	8	050	07715-00401	11	100	08141-06303	146	170	15221-0175-0	3	010
05712-00525	14	040	07715-00403	14	110		147	210	15221-0337-0	3	080
	146	090	07715-01605	68	030	08141-06304	70	070	15221-0338-0	1	060
	147	090	07715-03205	14	090		153	070	15221-0339-0	1	070
	147	120	07715-03213	4	150		154	070	15221-0349-0	3	090
	157	090	08101-06205	70	060		157	050	15221-1315-3	25	060
	171	050	08101-06206	101	040		178	120	15221-1328-0	25	070
05712-00530	153	130		102	040		179	020	15221-1333-0	25	040
05712-00535	70	160		107	040		179	180	15221-1398-0	25	050
05712-00720	10	060		108	040	08141-06305	199	030	15221-1431-0	25	100
05712-00720	42	080	08101-06306	140	140	08141-06307	136	110	15221-1435-3	25	090
05712-00730	11	130	08101-06308	103	060	08143-06300	150	170	15221-1443-0	25	130
	140	200		104	060	08241-05205	74	010	15221-1627-0	10	070
05712-00735	144	130	08141-06001	116	190		86	040	15221-2336-0	11	170
	144	200		154	080	08511-01510	156	020	15221-3365-0	1	120
	195	160	08141-06004	148	020	08511-01620	63	030	15221-3568-2	8	060
	198	100		181	040	09230-20426	200	060	15221-4317-0	32	020
05712-00740	187	110		181	130	09318-88150	5	020	15221-5547-0	14	070
05712-00745	210	020	08141-06005	158	100	09318-88180	22	130	15221-5574-0	14	100
06111-52023	76	020		160	080		30	040	15221-5623-0	21	050
06111-52023	80	060	08141-06006	171	110	09318-88200	29	110	15221-6641-0	21	060
	84	070		173	020	09318-89020	37	050	15221-8821-0	4	230
	205	015	08141-06008	172	070	09318-89045	37	030		16	040
	205	080		172	100	09318-89055	39	060		18	140
06112-53033	79	180		178	160	09318-89076	39	070	15221-9153-0	17	050
	86	060		179	040		39	095		22	070
06114-52023	84	050		179	200	09500-20477	65	060		27	040
06311-25020	74	170		180	060	09500-25428	158	070	15223-8334-0	4	210
06311-25040	74	190	08141-06202	134	070	09500-26528	154	060	15224-4301-0	32	010
06331-35010	70	110		148	105	09500-30478	160	020		33	080

零件号索引 NUMERICAL INDEX

零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.
15224-4320-0...32...030			16433-0446-0...9...080			1A021-5416-0...15...010			1A091-2397-0...12...210		
15224-8776-0...32...080			16483-1710-0...28...020			1A021-5435-0...18...010			1A091-2398-0...12...210		
15241-3695-0...4...130			16483-1711-0...28...100			1A021-5602-0...18...070			1A091-2401-2...10...090		
15261-9601-0...3...100			16652-6431-0...43...140			1A021-5613-3...21...020			1A093-0150-3...2...010		
15321-7326-0...22...140			16652-6477-0...43...110			1A021-5660-2...16...010			1A093-4202-0...20...090		
15321-7334-0...1...130			16652-6478-0...43...050			1A021-5721-2...15...080			1A093-5136-0...20...120		
15331-5135-0...17...100			16661-7305-0...23...050			18...120			1A094-0551-0...5...010		
15331-9666-0...17...090			16661-7355-0...23...030			1A021-5739-0...18...115			1C010-1356-0...3...120		
15425-6339-0...45...150			16691-5798-0...18...090			1A021-5792-0...18...110			1C020-9581-0...19...030		
15425-6340-0...45...030			16851-9627-0...1...140			1A021-6001-7...16...020			1C020-9673-0...19...040		
15434-3326-0...95...010			17111-1361-2...3...160			1A021-7292-0...22...050			1C040-3367-0...29...070		
15449-7415-0...24...010			17111-1362-0...3...150			1A021-7301-2...22...170			1E013-3501-3...8...010		
15461-7411-0...24...030			17111-9701-0...42...090			1A021-7333-2...4...190			1E013-9149-2...27...060		
15471-2331-2...11...140			17123-6301-6...44...010			1A021-7334-0...22...110			1E090-6442-0...42...020		
15471-7425-0...23...140			45...010			1A021-7351-0...23...040			1G065-4236-0...20...050		
15471-9153-0...3...030			17123-6302-4...45...180			1A021-7352-0...23...060			1G279-2133-0...11...040		
15501-7247-0...38...090			17123-6303-0...45...130			1A021-8721-0...47...040			1G311-4310-0...35...020		
15511-9666-0...45...240			17123-6304-0...45...070			1A021-9102-0...22...080			1G311-4325-0...35...080		
15521-3693-0...4...140			17123-6307-0...45...040			1A021-9103-0...4...090			1G311-4338-0...35...060		
15521-7332-0...4...160			17123-6308-0...45...020			1A021-9602-0...22...020			1G311-4357-0...35...050		
15521-9602-0...1...020			17123-6314-0...45...170			1A023-5641-6...21...100			1G311-4358-0...35...030		
15521-9603-0...1...030			17123-6320-0...45...140			1A024-3323-0...29...090			1G311-4393-0...35...070		
15531-7243-2...38...060			17123-6326-0...45...120			1A024-3715-2...30...030			1G311-8746-0...35...040		
15601-0456-0...9...150			17123-6332-0...45...210			1A051-7343-0...23...080			1G410-4335-0...33...010		
15601-1555-3...10...010			17123-6338-0...45...160			1A053-5700-5...18...060			35...010		
15601-9201-2...18...020			17123-6350-0...45...050			1A053-5715-0...18...080			1G513-3655-0...7...030		
15601-9665-0...18...030			17123-9331-0...45...190			1A053-5748-2...1...190			1G557-9665-0...29...030		
15611-5545-0...14...060			17123-9332-0...45...200			1A071-0704-4...9...090			1G622-3708-3...6...020		
15621-1403-0...25...170			17311-2231-2...11...080			1A071-0705-4...9...110			1G633-0304-0...3...070		
15748-6057-0...17...080			17311-2297-0...11...080			1A071-0706-4...9...130			1G633-1176-0...26...010		
15841-1462-0...18...040			17311-2298-0...11...080			1A083-2501-2...13...010			1G633-1231-0...27...010		
15841-5385-0...19...130			17311-6328-0...45...080			1A085-7270-4...22...010			1G633-7428-0...42...070		
15841-5386-0...19...140			17331-7334-2...5...060			1A091-0436-2...9...030			1G633-7429-0...42...100		
15841-9151-0...15...100			17333-9101-3...2...030			1A091-0454-0...9...020			1G633-7469-0...42...120		
15841-9602-0...3...170			17369-6757-0...43...270			9...100			1G633-7493-0...42...110		
15881-6409-0...43...150			17391-9616-0...1...040			9...120			1G701-0413-0...4...070		
15881-6415-0...43...280			17456-3642-0...7...020			9...140			1G730-3641-4...7...010		
15881-6426-0...43...080			19004-0462-0...13...040			1A091-0482-0...9...050			1G730-3701-0...30...010		
15881-6433-0...43...160			19013-0345-0...3...130			1A091-0558-0...5...030			1G730-3716-0...30...060		
15881-6471-0...43...060			19077-5209-2...17...020			1A091-0709-5...9...010			1G730-5371-2...19...090		
15881-6480-0...43...100			19077-5211-3...17...020			1A091-1235-0...27...020			1G730-5372-0...19...100		
15881-9104-0...43...200			19077-5212-3...17...020			1A091-1236-0...27...030			1G730-7303-2...23...010		
15881-9105-0...43...220			19202-1658-0...73...020			1A091-1426-0...25...080			1G730-7341-0...23...020		
15881-9201-0...43...030			19202-2325-0...11...150			1A091-1450-4...5...040			1G742-0512-0...5...070		
15881-9202-0...43...250			19202-2328-0...11...110			1A091-1511-0...10...020			1G751-8813-0...4...220		
15881-9301-0...43...070			19212-6310-0...45...090			1A091-1651-3...10...050			1G777-9665-0...29...050		
15881-9302-0...43...210			19212-9713-0...45...220			1A091-2347-2...11...180			1G778-5454-0...15...070		
15881-9303-0...43...180			19222-4328-0...32...060			1A091-2348-2...9...025			1G790-0331-2...3...140		
15881-9304-0...43...190			19223-2565-2...23...150			9...105			1G790-0360-2...3...140		
16221-7327-0...22...150			19830-1232-0...28...090			9...125			1G790-0361-2...3...140		
16241-1172-0...28...080			1A021-0543-0...5...080			1A091-2348-2...9...145			1G790-0362-2...3...140		
16241-6490-0...43...240			1A021-1172-0...22...120			11...190			1G790-0363-2...3...140		
16241-7336-0...30...050			1A021-2131-0...11...030			1A091-2353-2...11...200			1G790-1182-0...26...020		
30...070			1A021-2319-2...13...060			1A091-2354-2...12...210			1G790-5216-2...17...020		
16241-7337-0...23...070			1A021-2411-0...11...120			1A091-2391-0...11...180			1G790-5373-0...19...110		
16241-9602-0...4...020			1A021-2498-2...10...100			1A091-2392-0...11...180			1G790-5374-0...19...120		
16271-9616-0...1...050			1A021-3311-0...1...160			1A091-2393-0...11...190			1G791-1601-0...10...030		
16285-6357-0...45...250			1A021-3515-0...8...020			1A091-2394-0...11...190			1G796-5362-0...19...060		
16285-9201-0...45...270			1A021-5166-0...1...170			1A091-2395-0...11...200			1G796-5642-2...21...110		
16429-9201-0...27...050			1A021-5412-0...18...015			1A091-2396-0...11...200			1G840-0402-6...4...010		

零件号索引 NUMERICAL INDEX

零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.
1G841-9101-0...4...110			1K531-6460-2...43...170			53415-4128-0...120...100			5G127-7126-0...50...010		
1G850-3211-0...2...040			31351-3792-0...79...040			120...280			5G127-7127-0...49...140		
1G850-5115-0...14...030			31351-3793-0...79...020			121...020			50...030		
1G851-0481-3...9...040			31351-3795-0...79...050			122...130			5G200-1113-0...120...040		
1G851-2302-0...11...090			31351-3796-0...79...050			167...050			169...060		
1G852-1311-0...25...010			31351-3797-0...79...050			53650-6127-0...132...090			5G200-1149-0...167...120		
1G852-1312-0...25...020			31351-3861-3...14...150			145...040			5G200-2232-0...183...060		
1G852-5345-0...19...070			32580-4436-0...65...130			53721-5318-0...167...150			5G230-2119-0...171...150		
1G861-5569-2...14...080			34260-3688-0...112...030			53821-2219-0...199...090			173...040		
1G861-9730-0...14...120			123...040			53961-3172-0...68...160			5G230-2265-0...172...090		
1G896-0414-0...12...220			35880-3033-0...67...080			53961-6142-0...170...020			5G230-2265-0...179...220		
1G896-1324-0...25...030			36880-4003-0...66...050			170...080			180...040		
1G896-1358-0...3...110			36919-5334-0...123...010			54511-8813-0...126...070			5G250-1137-0...60...060		
1G896-1423-0...25...180			37410-4218-0...109...040			54516-3213-0...115...060			5H215-2579-0...33...115		
1G896-3566-0...8...040			3G700-1732-0...38...080			54617-1212-0...70...130			34...070		
1G896-3709-0...6...030			3G704-1739-0...38...100			88...020			58...050		
1G896-4241-0...17...070			41071-4114-0...75...080			54711-8513-0...126...080			94...030		
1G896-5132-0...17...120			41092-1463-0...68...170			54721-3461-0...72...100			5H215-5331-2...145...030		
1G896-5220-0...17...020			44366-6897-0...40...180			54821-1734-0...70...090			5H400-1246-0...133...030		
1G896-9665-0...17...110			44512-2364-0...68...130			55231-2615-0...39...015			141...050		
1G911-1452-3...5...100			50080-3411-0...112...100			55311-3155-0...109...050			5H400-8550-0...126...010		
1G911-4250-0...19...010			117...030			55311-4126-0...34...075			5H400-8561-0...126...120		
1G911-5344-0...19...080			177...200			58...070			5H400-8562-0...126...130		
1G911-5410-0...15...020			50080-3412-0...111...080			89...020			5H400-8563-0...126...140		
1G911-5427-0...15...060			115...100			94...020			5H400-8564-0...126...150		
1G911-5615-0...21...030			116...090			96...035			5H470-1100-5...72...010		
1G911-9102-2...5...110			207...130			96...120			73...010		
1G911-9201-0...15...030			50727-4361-2...171...190			145...050			74...005		
1G916-2516-0...13...030			52000-3143-0...114...110			55417-5252-0...200...050			75...010		
1G916-6382-0...13...020			52200-1513-2...64...030			55511-2118-3...98...070			5H470-2710-4...86...010		
1G921-1619-0...14...165			52200-1533-0...64...110			55541-2158-0...103...030			5H470-2710-4...87...010		
1G922-5101-4...17...010			52200-1628-0...66...080			104...030			5H474-1561-0...65...070		
1G923-9101-0...28...120			52200-1712-3...68...020			55571-3145-0...113...040			5H475-1226-2...140...070		
1G924-1172-0...28...070			52200-1713-0...68...050			55611-3145-0...111...020			144...140		
1G924-1602-7...14...010			52200-1714-0...68...070			55611-3146-0...113...020			144...210		
1G924-1632-0...14...130			52200-1734-0...68...180			56713-1533-5...72...040			5H483-1531-0...70...010		
1G924-2111-2...11...010			52200-1748-0...84...030			58218-1155-0...36...060			5H483-1534-0...70...050		
1G924-2190-2...11...010			52200-1756-3...69...100			58511-1531-0...64...120			5H484-3138-0...53...030		
1G924-2198-0...11...060			52200-1766-0...69...130			58600-1532-0...72...020			54...010		
1G924-2201-4...11...050			52200-1767-0...69...150			58600-2523-0...93...020			56...010		
1G924-2425-4...10...130			52200-2516-0...98...060			58600-2523-0...93...040			5H484-3138-0...57...010		
1G924-3324-0...29...100			52200-2676-0...31...050			93...060			5H484-3139-0...53...040		
1G924-5300-4...19...020			52259-1621-0...66...030			93...080			54...020		
1G924-9580-2...29...040			52259-1623-0...66...040			93...100			55...020		
1G934-0101-4...1...010			52270-1733-0...68...110			93...120			56...020		
1G934-1164-0...28...060			52270-1737-0...68...120			58700-1153-2...75...160			57...020		
1G934-1701-2...28...010			52300-7517-0...109...020			58813-1645-0...67...090			5H484-4290-0...49...070		
1G934-3304-0...29...010			52500-1532-0...70...030			59700-1148-0...63...110			5H484-4291-0...49...110		
1G934-3305-2...29...060			52500-3275-3...113...030			59700-1555-0...65...020			5H484-4292-0...49...120		
1G934-5605-2...21...010			52600-2738-0...88...060			65...080			5H484-4293-0...49...130		
1J550-5387-0...20...080			52600-3144-0...114...100			59700-2564-0...38...110			5H491-1543-0...65...050		
1J700-2214-0...11...070			52600-3145-0...114...090			59700-2611-2...39...017			5H491-1545-0...65...100		
1J854-2437-0...10...110			52791-1544-0...65...090			59700-2625-0...39...090			5H491-1546-0...65...110		
1J860-2105-0...11...020			52807-1102-0...73...030			39...110			5H491-1613-0...65...120		
1J860-2109-0...11...020			74...020			59700-2766-0...72...110			5H491-1625-0...66...060		
1J860-3314-0...1...150			52807-1116-0...74...100			59700-2767-0...72...120			5H491-1632-0...67...030		
1J860-3352-0...29...120			52807-1118-3...75...020			59700-4288-2...49...080			5H491-1643-2...67...040		
1J860-5175-0...14...020			52807-1121-0...75...120			59800-2813-0...84...060			5H491-1711-0...68...010		
1J860-9579-0...29...020			53415-4128-0...99...040			5G046-1128-0...168...130			5H492-1647-0...67...150		
1K411-6402-0...43...040			118...100			5G072-1119-0...183...020			5H492-1649-0...67...180		

零件号索引 NUMERICAL INDEX

零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.
5H492-3539-0...120...110			5T050-1756-0...69...060			5T051-6123-0...129...030			5T051-6611-2...144...010		
5H493-1616-0...66...020			5T050-4650-3...211...040			129...070			5T051-6613-0...144...020		
5H493-1750-3...69...005			5T050-4651-3...126...180			5T051-6163-2...132...010			5T051-6615-0...144...050		
5H493-1751-0...69...010			211...050			5T051-6191-0...128...060			5T051-6619-3...144...070		
5H493-1752-0...69...040			5T050-4652-3...126...220			5T051-6192-0...128...080			5T051-6622-0...144...100		
5H493-1753-0...69...120			211...090			5T051-6193-2...127...080			5T051-6623-0...144...065		
5H493-1758-0...69...070			5T050-5926-0...209...040			5T051-6194-0...127...085			5T051-6631-2...144...120		
5H493-1766-2...69...115			5T050-5943-0...61...020			5T051-6211-0...130...010			5T051-6632-4...144...170		
5H493-1771-0...69...117			5T050-6621-0...144...040			5T051-6212-0...130...030			5T051-6633-2...144...190		
5H540-4591-0...176...030			144...090			5T051-6213-0...127...100			5T051-6635-0...144...240		
5H540-4591-0...205...110			5T051-1216-0...88...070			5T051-6217-0...128...110			5T051-6711-0...153...010		
5H583-4125-0...48...050			5T051-1646-0...67...190			5T051-6218-0...128...130			5T051-6712-0...153...060		
5H601-1225-0...63...060			5T051-1648-0...67...140			5T051-6219-2...128...100			157...040		
5H601-1648-0...67...200			5T051-2620-0...41...010			5T051-6221-0...127...125			5T051-6713-0...153...020		
5H601-1713-0...68...040			5T051-2621-0...41...020			5T051-6310-9...136...005			5T051-6714-0...153...030		
5H601-2119-0...118...015			5T051-2622-0...41...030			137...005			5T051-6715-2...153...100		
5H601-2695-0...31...060			5T051-2623-0...41...040			5T051-6311-7...136...010			5T051-6718-0...153...120		
5H601-4194-0...47...020			5T051-2624-0...41...050			5T051-6312-5...136...020			5T051-6721-2...153...170		
5H630-1011-0...73...080			5T051-2625-0...41...060			5T051-6313-0...136...040			5T051-6723-0...154...100		
5H630-1012-2...73...160			5T051-2626-2...41...090			5T051-6314-2...136...070			5T051-6724-0...154...110		
5H630-1020-0...73...090			5T051-2712-0...86...100			5T051-6315-0...136...050			5T051-6725-0...154...130		
5H630-1030-0...73...140			5T051-3117-0...110...190			5T051-6317-0...136...100			5T051-6729-0...154...120		
5H630-1051-0...74...050			5T051-3118-0...110...180			5T051-6318-2...136...160			5T051-6741-2...156...010		
5H630-1070-2...74...090			5T051-3134-0...118...030			5T051-6322-4...137...010			5T051-6752-0...155...020		
5H630-1072-2...74...140			5T051-3226-0...114...010			5T051-6324-3...137...030			5T051-6766-2...155...160		
5H630-1080-0...74...210			5T051-3232-0...114...060			5T051-6325-0...137...050			5T051-6767-2...155...170		
5H630-1090-3...75...050			5T051-3322-2...156...070			5T051-6345-2...134...010			5T051-6811-4...157...010		
5H632-2713-0...86...030			5T051-4126-0...54...040			5T051-6347-0...134...025			5T051-6812-0...158...010		
5H632-3253-0...112...060			5T051-4361-0...165...110			5T051-6348-2...134...020			5T051-6814-0...158...030		
5H669-4250-0...42...010			5T051-4362-0...165...080			148...100			5T051-6815-0...158...140		
5H669-4250-0...43...010			5T051-4364-0...165...130			5T051-6348-2...156...050			5T051-6817-2...159...010		
5H687-7530-2...122...090			5T051-4366-0...165...090			5T051-6387-0...127...130			5T051-6818-0...157...020		
5H730-4251-0...43...020			5T051-4369-0...165...150			5T051-6388-2...127...140			5T051-6827-2...157...080		
5H746-1148-0...63...090			5T051-4382-0...165...060			5T051-6411-9...142...010			5T051-6831-5...159...030		
5H746-2712-0...87...020			5T051-4640-0...212...010			5T051-6413-3...142...015			5T051-6832-2...159...050		
5K101-2526-0...153...140			5T051-4645-0...196...034			5T051-6416-0...142...050			5T051-6833-0...159...100		
157...100			212...012			5T051-6417-0...142...060			5T051-6851-4...161...010		
5K101-2616-0...147...110			5T051-4646-0...212...014			5T051-6418-3...143...090			5T051-6852-8...161...040		
5K101-2634-0...135...040			5T051-4931-0...196...036			5T051-6420-0...143...100			5T051-6853-2...161...080		
5K101-2656-0...150...100			5T051-4941-0...196...144			5T051-6421-0...143...010			5T051-6854-2...160...010		
5K101-2656-0...152...160			5T051-4942-0...196...146			5T051-6426-0...142...070			5T051-6856-0...160...030		
152...240			5T051-5433-0...206...020			5T051-6427-0...142...080			5T051-6858-3...161...060		
5K101-3139-0...136...060			5T051-5434-0...206...030			5T051-6457-0...148...190			5T051-6861-0...158...130		
157...030			5T051-5435-0...206...040			5T051-6465-2...134...040			5T051-6862-0...161...020		
5K101-3149-0...160...015			5T051-5614-0...112...110			5T051-6515-2...140...010			5T051-6865-0...161...130		
5K101-3157-0...160...070			5T051-5642-0...140...180			5T051-6517-0...140...050			5T051-6911-0...147...010		
5K101-3159-0...158...090			5T051-5643-0...140...190			5T051-6521-2...140...030			5T051-6912-0...146...080		
5K101-3169-0...160...060			5T051-5644-2...135...010			5T051-6522-2...140...130			147...100		
5K101-3191-0...161...250			5T051-5649-0...139...110			5T051-6524-2...140...100			5T051-6914-0...146...100		
5K101-5113-0...153...040			5T051-6101-2...128...010			5T051-6525-0...140...100			5T051-6915-0...146...160		
5K101-5113-0...155...030			5T051-6102-2...127...010			5T051-6526-0...140...100			5T051-6915-0...147...200		
161...030			5T051-6113-5...128...030			5T051-6536-0...140...110			5T051-6917-0...147...130		
5K190-5122-0...154...010			5T051-6114-6...131...010			5T051-6551-0...139...040			5T051-6918-0...146...140		
5T018-7110-3...150...010			5T051-6115-5...131...040			5T051-6571-6...133...010			147...150		
5T018-7111-5...150...030			5T051-6117-2...131...030			5T051-6572-0...133...080			5T051-6919-0...146...010		
5T018-7112-2...150...020			131...060			5T051-6581-2...141...010			147...020		
5T018-7145-2...150...160			5T051-6118-0...128...045			5T051-6585-0...141...080			5T051-6922-0...148...010		
5T018-7153-2...149...010			5T051-6119-4...128...040			5T051-6586-0...141...100			5T051-6924-0...148...030		
5T018-9136-0...161...075			5T051-6121-0...129...010			5T051-6588-0...156...080			5T051-6926-0...148...060		
5T050-1752-0...69...030			5T051-6122-0...129...050			5T051-6589-2...141...090			5T051-6931-0...148...080		

零件号索引 NUMERICAL INDEX

零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.
5T051-6933-0...148...160			5T055-6422-0...143...030			5T057-7173-3...151...050			5T072-2174-0...97...090		
5T051-6934-0...148...170			5T055-6423-0...143...070			5T057-7182-0...150...120			5T072-2179-0...97...120		
5T051-6936-0...148...120			5T055-6451-3...138...010			5T057-7217-0...162...100			5T072-2312-0...101...020		
5T051-6941-0...146...200			5T055-6763-0...155...090			5T057-7222-2...163...030			102...020		
147...240			5T055-7829-0...174...020			5T057-7226-0...163...025			107...020		
5T051-6951-2...127...060			5T055-7833-0...171...090			5T057-7241-2...163...090			108...020		
5T051-7114-0...132...080			5T055-7834-0...171...140			5T070-2215-0...103...140			5T072-2314-0...101...100		
152...060			5T055-7842-0...173...030			104...140			102...100		
5T051-7115-0...152...210			5T055-7953-0...82...030			5T070-2321-0...101...060			107...100		
5T051-7116-0...150...040			5T055-8127-0...82...023			102...060			108...100		
5T051-7124-0...152...010			5T055-8128-0...82...025			5T070-2321-0...107...060			5T072-2315-0...101...050		
5T051-7125-0...152...020			5T055-8129-0...82...020			108...060			102...050		
5T051-7126-0...152...100			5T055-8141-0...83...020			5T070-2385-0...103...050			107...050		
5T051-7127-0...152...120			5T055-8142-0...83...030			104...050			108...050		
5T051-7136-2...150...060			5T055-8143-0...83...040			5T070-2610-0...39...010			5T072-2317-2...101...170		
5T051-7137-0...150...080			5T055-8144-0...83...050			5T070-3152-0...110...140			102...170		
5T051-7138-0...150...090			5T055-8145-0...83...060			5T070-3254-3...111...070			107...170		
5T051-7144-2...152...250			5T055-8146-0...83...070			5T070-4256-0...31...030			108...170		
5T051-7153-0...149...060			5T055-8172-2...178...040			5T070-4637-0...196...120			5T072-2318-0...101...030		
5T051-7154-0...152...170			5T055-8174-2...178...110			212...070			102...030		
5T051-7155-0...152...180			5T055-8174-2...179...100			5T070-4638-0...196...135			5T072-2319-0...101...080		
5T051-7156-0...149...020			179...130			212...075			102...080		
5T051-7157-0...149...030			5T055-8175-0...179...010			5T070-7924-0...178...170			107...080		
5T051-7167-0...152...130			5T055-8177-0...178...140			179...030			108...080		
5T051-7168-0...152...150			5T055-8179-0...179...120			5T070-8173-0...178...100			5T072-2325-0...103...160		
5T051-7169-0...152...140			5T055-8182-2...179...170			5T070-9522-0...126...280			104...160		
5T051-7211-7...162...010			5T055-8184-0...180...070			5T071-3138-0...55...010			5T072-2341-2...105...010		
5T051-7212-3...162...020			5T055-8193-0...51...010			5T071-4386-2...165...160			106...010		
5T051-7213-0...162...090			5T057-1085-0...212...030			5T071-5111-0...201...010			5T072-2342-3...105...050		
5T051-7214-0...162...050			5T057-1086-0...133...020			5T071-5647-0...135...090			106...050		
5T051-7214-0...170...090			5T057-1086-0...148...090			5T071-5648-0...135...110			5T072-2345-0...101...070		
5T051-7215-0...162...070			5T057-1087-0...141...020			5T071-6131-0...131...035			102...070		
5T051-7216-3...162...080			5T057-1088-0...207...050			5T071-6164-0...132...060			107...070		
5T051-7223-2...163...050			5T057-2755-0...81...040			5T071-6167-0...145...020			108...070		
5T051-7225-0...163...070			5T057-2759-0...81...030			5T071-6194-0...128...085			5T072-2360-0...107...010		
164...050			5T057-2763-0...81...060			5T071-7142-2...150...180			108...010		
164...110			5T057-2764-0...81...070			5T071-7170-3...151...010			5T072-2361-0...107...030		
5T051-7243-0...147...260			5T057-4211-0...49...040			5T071-7171-0...151...020			108...030		
5T051-7244-0...132...050			5T057-4223-0...49...060			5T071-7174-2...151...030			5T072-2384-2...103...020		
5T051-7625-0...60...030			49...160			5T071-7175-0...150...110			104...020		
5T051-8812-0...124...015			5T057-4224-2...49...020			5T071-7177-0...151...025			5T072-2388-2...103...040		
5T051-9113-2...140...100			5T057-4228-0...48...010			5T071-7221-2...163...010			104...040		
5T051-9127-2...140...100			51...030			5T071-7951-0...82...010			5T072-2390-2...103...010		
5T054-1511-2...64...010			5T057-5421-0...205...010			83...010			104...010		
5T054-1512-2...64...020			206...010			5T071-7955-0...82...090			5T072-2393-0...103...190		
5T054-1541-3...65...010			5T057-5650-0...139...090			5T071-7956-0...82...110			104...190		
5T054-1542-2...65...030			5T057-6136-0...162...040			5T071-8183-3...179...230			5T072-2394-0...103...180		
5T054-1610-0...66...010			5T057-6867-0...163...040			5T072-1141-3...63...010			104...180		
5T054-1739-0...68...100			5T057-6142-0...164...040			5T072-1142-0...62...030			5T072-2395-2...103...100		
5T054-1741-0...68...140			164...100			5T072-1144-0...63...080			104...100		
5T054-1754-2...69...050			5T057-6214-0...127...110			5T072-1149-0...63...120			5T072-2396-0...101...120		
5T054-1759-0...69...080			5T057-6518-0...140...060			5T072-1151-0...63...150			102...120		
5T054-1761-4...72...080			5T057-6578-2...134...050			5T072-1152-0...63...160			107...120		
5T054-1768-0...69...160			5T057-6867-0...161...100			5T072-1213-3...88...130			108...120		
5T054-1781-0...68...080			5T057-6868-0...161...210			5T072-1214-2...88...140			5T072-2397-0...103...070		
5T054-7885-0...176...040			5T057-6869-2...161...230			5T072-1635-0...196...090			104...070		
5T054-7952-0...83...080			5T057-7122-0...152...050			5T072-2116-0...40...190			5T072-2398-0...103...090		
5T055-5641-0...139...010			5T057-7132-0...152...200			5T072-2123-0...95...030			104...090		
5T055-6412-3...142...030			5T057-7152-0...149...070			5T072-2161-2...99...010			5T072-2551-0...41...120		
5T055-6415-2...142...035			5T057-7172-0...151...040			5T072-2162-2...99...020			5T072-2559-0...38...010		

零件号索引 NUMERICAL INDEX

零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.
5T072-2565-0...49...010			5T072-4335-0...125...050			5T072-4945-0...196...240			5T072-5522-0...187...090		
5T072-2576-2...33...110			5T072-4338-0...125...030			5T072-5112-0...201...030			5T072-5523-0...187...050		
5T072-2585-2...34...080			5T072-4343-2...125...080			5T072-5115-0...201...060			5T072-5535-0...187...100		
5T072-2593-0...95...050			5T072-4344-2...125...090			5T072-5116-0...201...090			5T072-5541-0...188...010		
5T072-2598-0...34...095			5T072-4348-2...125...100			5T072-5121-0...200...010			5T072-5543-0...188...020		
5T072-2634-0...39...020			5T072-4352-0...214...010			5T072-5125-0...200...070			5T072-5544-2...188...050		
5T072-2666-3...40...160			5T072-4353-0...214...020			5T072-5126-0...200...080			5T072-5553-0...186...030		
5T072-2671-5...31...010			5T072-4354-0...214...030			5T072-5127-0...200...090			188...090		
5T072-2672-2...31...090			5T072-4355-0...214...050			5T072-5133-0...202...040			5T072-5554-2...186...040		
5T072-2673-0...31...020			5T072-4361-0...185...050			5T072-5134-0...202...050			188...100		
5T072-2676-0...31...080			5T072-4361-0...214...070			5T072-5135-0...202...060			5T072-5561-0...186...060		
5T072-2843-2...80...020			5T072-4362-0...185...060			5T072-5136-0...202...070			5T072-5581-0...186...090		
5T072-2891-0...76...060			5T072-4367-0...165...100			5T072-5137-0...202...080			5T072-5582-0...186...100		
5T072-2892-0...76...080			185...070			5T072-5138-0...202...090			5T072-7711-0...168...160		
5T072-2912-0...33...060			5T072-4368-0...165...070			5T072-5141-0...202...100			5T072-7712-0...168...170		
5T072-2995-0...103...150			185...040			5T072-5142-0...202...110			5T072-7713-0...168...190		
104...150			214...040			5T072-5144-0...202...150			5T072-7714-0...166...100		
5T072-3128-0...112...050			214...080			5T072-5145-0...202...160			5T072-7822-0...168...110		
115...020			5T072-4371-0...125...130			5T072-5146-0...202...170			5T072-7825-2...168...010		
116...050			5T072-4372-3...125...140			5T072-5147-0...202...180			5T072-7828-2...168...080		
5T072-3128-0...117...050			5T072-4375-2...165...030			5T072-5148-0...202...190			5T072-7831-0...171...010		
124...110			5T072-4384-0...165...020			5T072-5149-0...202...220			5T072-7832-0...171...020		
184...160			185...020			5T072-5151-0...202...230			5T072-7836-0...171...210		
5T072-3224-2...119...100			5T072-4385-0...125...110			5T072-5212-3...193...020			5T072-7843-0...172...030		
5T072-3231-0...114...050			5T072-4386-0...184...170			5T072-5213-2...193...280			5T072-7845-0...171...160		
5T072-3234-2...119...170			5T072-4387-0...185...030			5T072-5214-4...193...050			5T072-7846-0...174...050		
5T072-3235-2...114...070			5T072-4388-2...165...040			5T072-5215-0...193...110			5T072-7847-0...174...030		
5T072-3236-0...111...100			5T072-4393-0...125...160			5T072-5216-0...193...120			5T072-7848-0...166...140		
5T072-3237-2...114...080			5T072-4396-0...125...190			5T072-5217-0...193...200			5T072-7849-0...166...150		
5T072-3238-0...114...140			5T072-4397-0...185...160			5T072-5221-0...195...010			5T072-7851-4...172...010		
5T072-3243-4...114...130			5T072-4398-0...185...110			5T072-5222-0...195...030			5T072-7855-0...172...120		
5T072-3257-0...113...010			5T072-4422-0...125...120			5T072-5224-0...195...025			5T072-7857-0...172...130		
5T072-3263-0...113...060			5T072-4423-0...185...090			195...070			5T072-7861-2...180...120		
5T072-3265-0...112...010			5T072-4424-2...185...100			5T072-5225-0...195...090			5T072-7868-0...167...070		
5T072-3282-0...119...140			5T072-4425-0...185...120			5T072-5229-0...195...020			5T072-7869-2...167...100		
5T072-3299-2...109...070			5T072-4426-0...185...140			5T072-5232-0...195...180			5T072-7872-0...169...030		
5T072-3321-3...113...100			5T072-4541-3...207...100			5T072-5234-0...195...230			5T072-7875-2...167...170		
5T072-3322-0...111...140			5T072-4622-0...199...080			198...120			5T072-7879-0...168...040		
5T072-3512-0...121...010			5T072-4636-0...196...110			5T072-5243-0...198...170			5T072-7887-0...168...120		
5T072-3513-2...121...030			212...060			5T072-5244-0...126...170			5T072-7889-0...167...080		
5T072-3514-0...121...060			5T072-4642-0...196...080			5T072-5244-0...198...180			5T072-7892-0...176...010		
5T072-3516-0...121...040			5T072-4643-0...190...120			5T072-5245-0...193...030			5T072-7895-0...176...140		
5T072-3546-0...120...240			5T072-4721-0...191...020			193...060			5T072-7898-0...176...090		
5T072-3548-0...118...130			5T072-4751-4...203...010			194...310			5T072-7899-0...176...150		
120...010			5T072-4752-0...203...027			5T072-5251-0...198...090			5T072-7913-0...177...030		
5T072-3549-0...120...020			204...027			5T072-5252-0...198...110			5T072-7914-2...177...070		
5T072-3551-5...122...010			5T072-4755-0...203...070			5T072-5412-0...189...020			5T072-7915-0...176...130		
5T072-3552-0...122...060			5T072-4761-2...204...010			5T072-5413-0...189...030			5T072-7918-0...170...050		
5T072-3553-0...122...020			5T072-4762-0...191...040			5T072-5414-0...189...040			5T072-7921-2...178...010		
5T072-3554-0...122...030			5T072-4811-4...203...030			5T072-5415-0...189...050			5T072-7923-0...178...080		
5T072-3555-0...122...040			5T072-4831-4...204...030			5T072-5422-2...205...020			5T072-7925-0...178...220		
5T072-3556-0...122...050			5T072-4841-0...203...050			5T072-5427-0...205...090			5T072-7931-2...180...010		
5T072-4113-0...46...030			204...050			5T072-5451-0...190...010			5T072-7932-0...181...030		
5T072-4114-2...46...040			5T072-4871-0...192...023			5T072-5452-0...190...040			5T072-7933-0...178...240		
5T072-4115-0...46...090			5T072-4913-0...199...050			5T072-5455-0...190...060			5T072-7934-0...181...010		
5T072-4116-0...46...060			5T072-4921-0...196...010			5T072-5463-0...190...080			5T072-7939-0...181...060		
5T072-4118-0...34...100			5T072-4933-0...196...040			190...140			5T072-7945-0...181...120		
5T072-4251-0...48...030			5T072-4935-0...196...180			5T072-5465-0...190...070			5T072-7947-0...181...170		
5T072-4322-0...36...040			5T072-4943-0...196...150			5T072-5466-0...190...110			5T072-7948-0...181...190		
5T072-4326-0...125...010			5T072-4944-0...196...170			5T072-5522-0...187...040			5T072-7954-2...55...040		

零件号索引 NUMERICAL INDEX

零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.
5T072-7957-0...82...060			5T077-2752-0...80...010			5T078-2731-0...89...010			5T078-3561-2...120...130		
5T072-7965-0...172...035			81...010			5T078-2732-2...89...030			5T078-3562-2...120...140		
5T072-7966-0...171...100			5T077-2756-0...81...020			5T078-2751-0...90...010			5T078-3563-0...120...170		
183...030			5T077-4930-0...196...030			5T078-2752-0...90...020			5T078-3591-0...120...260		
5T072-7967-0...171...120			5T077-4940-0...196...140			5T078-2753-0...90...030			5T078-3592-0...120...270		
183...040			5T077-6166-0...145...010			5T078-2761-0...91...010			5T078-3751-0...120...090		
5T072-7968-0...172...040			5T077-6414-0...142...017			5T078-2762-0...92...010			5T078-3752-0...120...200		
179...060			5T077-6753-2...155...040			5T078-2771-0...93...010			5T078-3755-0...120...210		
179...250			5T077-6754-0...155...060			5T078-2775-0...93...030			5T078-3756-0...120...220		
5T072-7969-0...172...060			5T077-6768-0...155...180			5T078-2778-0...93...050			5T078-3757-0...120...230		
5T072-7969-0...179...070			5T077-7219-0...162...025			5T078-2781-0...93...070			5T078-4121-0...52...010		
179...260			5T078-1112-0...47...050			5T078-2785-0...93...090			5T078-4161-0...49...030		
5T072-7974-0...182...060			5T078-1115-0...62...010			5T078-2788-0...93...110			5T078-4241-2...58...010		
5T072-7975-0...182...070			5T078-1157-0...62...040			5T078-2791-0...94...010			5T078-4243-0...59...010		
5T072-7976-2...177...060			5T078-1211-0...88...010			5T078-2846-0...80...070			5T078-4245-2...60...010		
5T072-7977-5...170...070			5T078-1212-0...88...090			5T078-2872-0...78...020			5T078-4246-0...58...040		
5T072-7994-0...82...050			5T078-1218-0...40...200			5T078-2901-0...33...030			5T078-4247-0...61...010		
5T072-7996-0...171...040			5T078-1219-0...63...170			5T078-3111-0...118...010			5T078-4248-2...58...020		
5T072-8113-0...183...010			5T078-1516-0...64...170			5T078-3113-2...110...010			5T078-4249-0...42...140		
5T072-8116-0...184...080			5T078-1518-0...64...180			5T078-3114-0...110...040			5T078-4253-2...60...020		
5T072-8117-0...183...080			5T078-1535-0...70...150			5T078-3115-0...110...060			5T078-4333-0...58...100		
5T072-8118-0...184...090			5T078-1536-0...70...105			5T078-3119-0...110...070			5T078-4334-0...125...040		
5T072-8125-0...167...190			5T078-2111-4...96...010			5T078-3122-0...110...170			5T078-4337-2...125...020		
5T072-8126-0...167...200			5T078-2114-3...96...020			5T078-3124-0...117...010			5T078-4342-0...125...070		
5T072-8134-0...184...100			5T078-2115-0...96...080			5T078-3127-0...117...040			5T078-4351-0...214...090		
5T072-8135-0...184...200			5T078-2129-2...97...140			5T078-3137-0...118...050			5T078-4363-0...165...140		
5T072-8136-2...184...120			5T078-2131-2...97...050			5T078-3181-2...116...010			5T078-4365-0...165...120		
5T072-8138-2...184...010			5T078-2132-2...97...110			5T078-3182-0...116...120			5T078-4373-0...165...010		
5T072-8139-2...184...020			5T078-2133-3...97...150			5T078-3183-0...116...030			5T078-4383-0...185...010		
5T072-8141-0...184...030			5T078-2136-0...40...010			5T078-3184-0...116...100			5T078-4394-0...125...170		
5T072-8142-0...184...040			5T078-2139-3...97...160			5T078-3185-2...116...040			5T078-4395-0...125...180		
5T072-8171-0...178...030			5T078-2151-0...98...010			5T078-3186-0...116...180			5T078-4413-0...61...080		
5T072-8176-0...178...180			5T078-2152-0...98...020			5T078-3188-0...116...140			5T078-4414-0...214...100		
5T072-8178-2...179...080			5T078-2153-0...98...030			5T078-3189-0...116...150			5T078-4511-4...207...010		
5T072-8181-2...179...150			5T078-2154-0...98...040			5T078-3191-0...116...200			5T078-4515-0...208...010		
5T072-8186-0...179...190			5T078-2171-2...97...010			5T078-3194-0...53...010			5T078-4521-0...208...030		
5T072-8711-4...177...150			5T078-2172-0...97...030			5T078-3195-0...123...020			5T078-4522-0...208...040		
5T072-8811-2...124...010			5T078-2173-0...97...070			5T078-3221-0...119...010			5T078-4525-0...208...060		
5T072-8813-0...124...020			5T078-2176-0...96...040			5T078-3222-3...119...040			5T078-4526-2...208...080		
5T072-8814-0...124...030			5T078-2177-0...96...100			5T078-3225-0...119...080			5T078-4531-0...207...040		
5T072-8861-3...124...060			5T078-2310-0...101...010			5T078-3251-0...111...010			5T078-4543-2...207...120		
5T072-8862-0...124...100			102...010			5T078-3253-2...111...030			5T078-4551-0...207...140		
5T072-8863-0...124...070			5T078-2545-0...39...100			5T078-3259-0...111...150			5T078-4611-0...210...010		
5T072-8865-2...124...180			5T078-2546-0...39...050			5T078-3275-0...115...010			5T078-4612-0...210...060		
5T072-8871-5...124...120			5T078-2547-0...39...080			5T078-3285-3...119...180			5T078-4613-0...210...070		
5T072-8911-0...124...160			5T078-2549-0...41...100			5T078-3292-0...109...010			5T078-4614-0...210...080		
5T072-8921-0...124...200			5T078-2553-0...38...120			5T078-3294-0...109...100			5T078-4616-0...207...160		
5T072-8931-0...124...130			5T078-2554-0...37...040			5T078-3311-0...115...050			5T078-4617-0...210...090		
5T072-8941-0...124...150			5T078-2556-0...37...010			5T078-3332-0...118...070			5T078-4621-0...210...100		
5T072-9520-0...126...260			5T078-2557-0...37...020			5T078-3336-2...118...110			5T078-4624-0...210...085		
5T072-9521-0...126...270			5T078-2558-0...37...060			5T078-3352-0...110...090			5T078-4625-0...210...086		
5T076-1514-2...64...130			5T078-2566-3...36...050			5T078-3353-0...110...100			5T078-4626-0...210...087		
5T076-1515-2...64...140			5T078-2577-0...34...030			5T078-3355-0...110...110			5T078-4633-0...211...010		
5T076-1641-2...67...010			5T078-2578-0...34...060			5T078-3365-0...110...120			5T078-4638-0...212...220		
5T076-1642-2...67...020			5T078-2581-0...33...090			5T078-3391-0...118...080			5T078-4642-0...212...090		
5T076-1735-0...68...190			5T078-2582-0...34...010			5T078-3392-0...118...090			5T078-4655-2...213...010		
5T076-1736-0...68...200			5T078-2584-0...33...120			5T078-3541-0...120...030			5T078-4656-2...213...020		
5T076-2312-0...100...010			5T078-2594-0...95...090			5T078-3543-0...120...080			5T078-4657-2...213...025		
5T076-2583-0...34...040			5T078-2656-2...40...040			5T078-3544-0...120...180			5T078-4658-0...213...060		
5T077-1652-3...67...120			5T078-2659-0...40...080			5T078-3559-2...122...120			5T078-4711-2...191...010		

零件号索引 NUMERICAL INDEX

零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.
5T078-4741-2...191...080			5T078-7818-0...166...080								
5T078-4742-2...191...100			5T078-7819-0...167...010								
5T078-4861-0...192...010			5T078-7821-0...169...010								
5T078-4865-0...204...015			5T078-7822-0...169...100								
5T078-4881-0...192...030			5T078-7823-0...167...040								
5T078-4911-0...199...010			5T078-7824-0...174...010								
5T078-5130-0...202...010			5T078-7826-0...167...020								
5T078-5131-0...202...020			5T078-7827-0...168...050								
5T078-5132-0...202...030			5T078-7841-3...173...010								
5T078-5143-0...202...140			5T078-7891-0...175...010								
5T078-5211-0...193...010			5T078-7893-0...175...020								
5T078-5228-0...196...210			5T078-7894-0...175...030								
5T078-5231-0...195...150			5T078-7896-0...176...100								
5T078-5241-0...198...010			5T078-7897-0...176...110								
5T078-5242-0...198...050			5T078-7911-0...177...010								
5T078-5411-3...189...010			5T078-7915-0...170...045								
5T078-5425-0...205...060			5T078-7916-0...177...090								
5T078-5426-0...205...070			5T078-7917-0...170...030								
5T078-5511-0...187...010			5T078-7941-0...181...110								
5T078-5521-0...187...020			5T078-7943-0...181...080								
5T078-5531-0...187...070			5T078-7946-0...181...160								
5T078-5551-3...186...010			5T078-7949-0...181...210								
5T078-5552-3...186...020			5T078-7961-0...169...040								
5T078-5562-0...186...070			5T078-7962-0...169...080								
5T078-5591-0...186...130			5T078-7963-0...170...010								
5T078-5592-0...186...140			5T078-7971-0...182...010								
5T078-5613-0...112...120			5T078-7972-0...182...030								
5T078-5621-0...210...140			5T078-8121-0...183...090								
5T078-5622-0...199...020			5T078-8123-0...183...110								
5T078-5623-0...210...150			5T078-8511-0...126...160								
5T078-5631-0...212...020			62151-4241-2...115...030								
5T078-5632-0...212...100			66363-3924-0...73...190								
5T078-5633-0...212...120			74...072								
5T078-5634-0...212...150			66363-3925-0...73...200								
5T078-5635-0...212...160			74...075								
5T078-5636-0...212...200			66363-3949-0...73...120								
5T078-5637-0...212...205			66363-3971-0...75...130								
5T078-5638-0...212...230			66415-8386-0...74...220								
5T078-5645-0...135...020			66611-3633-0...77...070								
5T078-5646-0...135...080			67111-5583-0...49...090								
5T078-5912-2...209...010			67111-5584-0...49...100								
5T078-5913-2...209...020			67950-9542-0...122...100								
5T078-5922-3...209...070			68171-6363-0...95...040								
5T078-5928-2...209...120			68351-6217-2...40...090								
5T078-5931-0...209...140			68728-7615-0...86...080								
5T078-5942-0...61...030			69191-6329-0...76...040								
5T078-5944-0...61...060			6A000-3982-0...75...060								
5T078-5945-0...61...050			6A110-3515-0...73...150								
5T078-5947-0...209...043			74...060								
5T078-5948-0...209...045			6A610-3533-0...74...110								
5T078-5949-0...209...047			70244-5638-0...116...070								
5T078-6751-0...155...010			7C765-5126-0...180...110								
5T078-6761-2...155...130											
5T078-7231-0...164...010											
5T078-7232-0...164...070											
5T078-7242-0...132...030											
5T078-7810-0...166...010											
5T078-7815-0...166...020											
5T078-7816-0...166...040											
5T078-7817-0...166...060											