

Combine Harvester Spare Parts - One List, One Quote | High / Mid / Budget Options | In Stock, Fast Delivery

WEICHAI | **LOVOL**

2022RG70荣耀版履带机配件作业指导书

履带机服务技术与质量室

带轮-链轮分布示意图

WEICHAI | LOVOL

RGV4108000025
输入皮带轮

RGV4215010010
皮带轮

RV01909000051/41
中间传动轮(雷沃中灰)

RGV4208010020a
驱动轮焊合

DG2007.70E-01
动刀驱动带轮

RGV4414030001/41
输出带轮组件
具体分解见P3图

DG2001.20-02b/41
动盘(雷沃中灰) (外侧)
DG2001.20-01b/41


RV02301010003
29齿链轮 (外侧)
RGV4301020020
传动带轮 (外侧)

RV02201020092
反转链轮(10A) (外侧)
RV02201020121/41

RGV4302060018
杂余链轮焊合


主传动分布示意图

WEICHAI | LOVOL



张紧轮分布示意图

WEICHAI | LOVOL



皮带-链条分布示意图

WEICHAI | LOVOL

RGV4214010010
联组带2HBJ52

RV02909000116
联组带2HB3610

RV02909000084
联组带2HB2095

RGV4214010001
滚筒联组带
3HBJ1985

RV02214010001
搅龙驱动带SB99

GBT1243-10A-1-124
链条

RV02214000001
筛箱驱动带SB82

皮带-链条分布示意图

WEICHAI | LOVOL

RV02215000041
张紧轮张紧轮分总成

RGV4214010001
滚筒联组带3HBJ1985


RGV3214030006
滚筒反转V带SB45

RGV4214010010
联组带2HBJ52

RGV4102040010
218节10A传动链条

皮带-链条分布示意图

WEICHAI | **LOVOL**



皮带-链条分布示意图

WEICHAI | LOVOL

D1801.4.3-01
张紧轮

GBT1171-B2860
一般用普通V带
(拨禾轮)

RGV3102040047
张紧链轮装配

GBT1243-08B-1-122
短节距传动用精密滚子链

RGV3102040054
张紧机构总成

GBT1243-10A-1-75
短节距传动用精密滚子链

皮带-链条分布示意图

WEICHAI | **LOVOL**



割台系统示意图

WEICHAI | LOVOL



割台系统示意图

WEICHAI | LOVOL

RV03101040006
弹齿轴装配 II

DV01101030008
扭簧式弹齿

RV03101040002
弹齿轴装配 I

RV03104020005a/36
托架焊合

RV03101020009
带轮焊合


RV03101020007
偏心调节盘焊合

DV01101000029
右轴承座焊合
DV01101000048
左轴承座焊合



割台系统示意图

WEICHAI | LOVOL



RGV3103030008
右肋运板

RGV3103030012
动刀组合

RV01103030002d
刀梁

DV0110301001
7

RV01103030005
左肋运板

割台系统示意图

WEICHAI | LOVOL



RGV4102100030/36
刀头压板焊合

RGV3103030011
刀头压刃器

RV02208000125
轴承6302 (外面刀头压板)
RGV3102040069
6302-2RS深沟球轴承 (里面刀头轴承)

RGV3103060006
压刃器

RV01103000013
支撑板

RGV4103000002
动刀组合



割台系统示意图 (2.3)



DV01105010035
主动轴盘焊合

RV01105000014
主动轴

RV03105010025
搅龙链轮焊合



RGV3105030016
拨齿座

RV03105020007
伸缩齿轴

RV01105020010
轴承座装配一

RV03105020006
偏心调杆轴



割台系统示意图

WEICHAI | LOVOL

RV03104010012/41
变速皮带轮(外侧)
DF2881.4.6-01
链轮(内侧)

RGV4107040002
右分禾器焊合
RGV4106040002
左分禾器焊合

BZF0028.5-115
链轮10A-24-B

RGV3102040021
摆环传动轴

BZF0028.3-501
链轮10A-16-E

RGV3102040015/54
摆环总成

RGV3102040074
外球面球轴承装配

RGV4102030003K
摆臂装配

割台系统示意图

WEICHAI | LOVOL

RGV4108040002/36
过桥体焊合装配

DG2006.8.6
张紧装配

DG2002.8.9
张紧链轮装配

RGV2108000016
链耙装配

BZF0028.3-214
链轮10A-22-C

DV01108000420
主动轴

RV02108000055
托板装配

BZF0028.5-115
链轮10A-24-B

DV01108000004
反转带轮

DG2002.8.4
过桥挂接座装配

DG2002.8.15
过桥挂接座装配

RGV4108000025/41
输入皮带轮

DV01108000227
防缠筒装配

RV03108000064

脱谷清选系统示意图

WEICHAI | LOVOL


RGV4201110301
前凹板焊合

RGV4201120601
后凹板焊合




RGV4202210001/47
滚筒盖组件

DG2002. 13. 7
气弹簧




RGV4205040001/47
滚筒装配 (齿杆为8个孔)

RGV4205040006疏齿杆焊合
RGV4205040004密齿杆焊合



两个总成可互换, 但散件不通用需注意




RGV4205020001a/47
滚筒装配 (齿杆为6个孔)

RGV4205020021密齿齿杆焊合(一)
RGV4205020023疏齿齿杆焊合(二)



脱谷清选系统示意图

WEICHAI | LOVOL




脱谷清选系统示意图

筛箱驱动：




籽粒升运器示意图




杂余升运器示意图

WEICHAI | LOVOL



卸粮、粮箱、油箱示意图

WEICHAI | LOVOL



轮系示意图

WEICHAI | LOVOL

RV01402110002
驱动轮

RGV4401060001
橡胶履带500X90X56

RGV3401000003a/47
托轮装配(雷沃底面灰)

RV03401000038d/47
右履带张紧轮组合(雷沃底面灰)
RV03401000037d/47
左履带张紧轮组合(雷沃底面灰)

DG2003K. 26-01a
张紧螺杆

RV01401130001/47
主从轮装配(雷沃底面灰)


RGV3401000031/47
导轮轮(雷沃底面灰)

RGV3401000015/47
平衡轮装配(雷沃底面灰)

RGV3401020005K/47
导轮轮

驱动桥/HST示意图

WEICHAI | **LOVOL**



RGV4604010001
液压无级变速装置

SZ25/54
转向油缸

RGV4402160001/47
变速箱组件 (雷沃桥)

RGV3402060112
HST连接座总成 (雷沃桥)

进气/排气/散热系统示意图

WEICHAI | **LOVOL**

RGV4506010002a/54
排气管总成


RGV4506150001/54
排气消音器



RGV2505010030主滤芯
RGV2505010031安全滤芯
遮阳罩机型
RGV3505190018主滤芯
RGV3505190017安全滤芯
驾驶室机型


切碎器总成示意图

WEICHAI | LOVOL



切碎器总成示意图

WEICHAI | LOVOL



RGV3909190021
动刀轴焊合

RGV3909140030
刀片
共24片

电器系统示意图

WEICHAI | LOVOL

RGV3701140003
组合仪表

HE2001.51.1.3
四联薄膜开关



RGV4702150001a
机体线束



RGV1701050005点火开关

RGV3706020001
蓄电池正极电缆线

F700020
电源总开关



YC4.43.4.2电瓶
搭铁线

FT450.48.010
免维护铅酸蓄电池

电器系统示意图

WEICHAI | **LOVOL**



DV01701050005
常开开关

RV03701000007
常闭开关

电器系统示意图

WEICHAI | LOVOL



RGV3701030003a
工作灯

DV01704000003a
割台线束


操纵示意图

WEICHAI | LOVOL



操纵示意图

WEICHAI | LOVOL



WEICHAI | **LOVOL**